ATSN

Приложение к «Руководству по эксплуатации»





FPrint-77

Принтер документов

Приложение к Руководству по эксплуатации AL.P071.00.000 ПРЭ Версия документации: 1.0 (от 22.04.2014).

Содержание

Введение	4
Запуск утилиты	5
Из меню Пуск/Программы/	5
Из меню Пуск/Выполнить	5
Активизация памяти ПД	7
Быстрый старт	7
По шагам	7
Ввод пароля системного администратора и пароля доступа к памяти ПД	7
Ввод даты и времени ПД	9
Активизация памяти ПД	. 11
Выход из утилиты	. 14
Перерегистрация	. 15
Быстрый старт	. 15
По шагам	. 15
Ввод пароля системного администратора и пароля доступа к памяти ПД	. 15
Выбор режима работы	. 18
Перерегистрация	. 18
Выход из утилиты	. 21
Приложение 1	. 22
Отчеты из памяти ПД по диапазону дат	. 22
Отчеты из памяти ПД по диапазону смен	. 24
Печать отчетов из памяти ПД	. 25
Приложение 2	. 28
Тестовая регистрация продажи	. 28
Снятие суточного отчета	. 30
Приложение 3	. 32
Память ПД	. 32
Устройство	. 32
Система паролей	. 33
Неисправности памяти ПД	. 33
Приложение 4	. 35
Ввод заводского номера ПД	. 35
Ввод кода защиты ПД	. 37
Ввод даты и времени	. 39
Приложение 5	. 43
Общее гашение	. 43
Приложение 6	. 45
Настройка драйвера	. 45
Приложение 7	. 47
Ошибки и способы их устранения	. 47

Введение 🔫

Данный документ предназначен для ознакомления с методами работы с внутренней памятью принтера документов FPrint-77 для ЕНВД.

В этом документе в виде методик описаны конкретные действия по снятию отчетов из памяти ПД, активизации памяти ПД и перерегистрации ПД FPrint-77.

Принтер документов не является контрольно-кассовой техникой и не поддерживает работу с ЭКЛЗ. Поскольку для работы используются Драйвер ККМ и утилита налогового инспектора, предназначенные для работы с ККМ, обозначение ККМ следует понимать как ПД, любое упоминание ЭКЛЗ следует игнорировать. Операции с фискальной памятью следует интерпретировать как операции с памятью ПД, например, фискальные отчеты – отчеты из памяти ПД, фискализация – активизация памяти ПД и т.д.

В Приложении 1 описаны действия, необходимые для снятия для снятия отчетов из памяти ПД.

В Приложении 2 описаны действия, необходимые для снятия суточных отчетов и проведения тестовых регистраций.

В Приложении 3 описаны организация системы паролей и памяти ПД, а также сообщения, связанные с неисправностями памяти ПД, и действия по их устранению.

В Приложении 4 в виде методик описаны конкретные действия мастера УСЦ по подготовке ПД к активизации памяти ПД.

В Приложении 5 описана методика проведения общего гашения операционных счетчиков ПД.

В Приложении 6 описана методика настройки Драйвера ККМ.

В Приложении 7 приведен список возможных ошибок и рекомендации к их устранению.

Используемые сокращения

- ДЯ Денежный ящик.
- ИНН Идентификационный номер налогоплательщика.
- ПД Принтер документов.
- ПК Персональный компьютер.
- ПО Программное обеспечение.
- РНМ Регистрационный номер машины.
- УСЦ Уполномоченный сервисный центр.

Запуск утилиты 🕛

Перед запуском утилиты необходимо произвести установку общего драйвера под ОС Windows (см. «Руководство по эксплуатации» AL.P071.00.000 РЭ раздел «Приложение 3»). В комплект драйвера входят «Утилита налогового инспектора», «Тестовая утилита» для проверки всех функций и настройки параметров ПД и документация по работе с драйвером.

Из меню Пуск/Программы/...

Выберите в меню Пуск пункт Программы/АТОЛ/Утилиты/Налоговый инспектор:



Из меню Пуск/Выполнить

Выберите в меню Пуск (Start) пункт Выполнить... (Run...), наберите на клавиатуре C:\Program Files\ATOL\Utils\Bin\Nalog.exe и нажмите клавишу Enter:

			Запуск программы	?×
S 200	2	Справка	Введите имя программы, папки, документа ил	и
ę	X.	Выполнить	открыть: C:\Program Files\ATOL\Utils\Bin\Nalog.exe	-
ž	٩	Завершение работы		
11	Пуск		ОК Отмена Обзор	

Для визуального поиска программы воспользуйтесь кнопкой Обзор... (Browse...).

При запуске утилиты налогового инспектора появляется окно с информацией об операциях, которые можно произвести с помощью утилиты:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	- 🗆 🗵
Fre	О РЕЖИМАХ ПРОГРАММЫ	
В режимах программы можно произвести следующие операции: Ввод заводского номера ККМ / Ввод кода защиты ККМ. Фискализация / Перерегистрация ККМ. Фискальные отчеты по диапазону дат. Фискальные отчеты по диапазону смен. Изменение даты и времени ККМ. Тестовая регистрация продажи. Снятие Z- отчета. Активизация ЭКЛЗ /Закрытие архива ЭКЛЗ. Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ. Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ. Локименты и итоги из ЭКЛЗ.		
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для настройки драйвера ККМ нажмите кнопку "Настройка" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	Настройка Казад Далее >> В	Зыход

Необходимо настроить параметры связи ПД – ПК согласно «Приложению 6» на странице 45. После нажатия кнопки Далее>> утилита анализирует состояние ПД и выводит информацию в окне «Текущее состояние ККМ».

ЖаУтилита н	алогового инспектора	
Fre	текущее состояние ккм	
(ab	Ниже приведены характеристики подключенного оборудования.	
	Наименование ККМ: FPrint-77	
	Версия ККМ: 3.0.3496	
	Заводской номер ККМ: 000001	
	Коды защиты ККМ: 6	
	ККМ фискализирована: нет	
	Смена открыта: нет	
	Дата в ККМ: 17.01.2014	
	Время в ККМ: 10:31:13	
	Номер последней закрытой смены: 0	
	Регистрационный номер ЭКЛЗ: не установлена	
	Состояние ЭКЛЗ: не установлена	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад	
	Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
0 программе	<< Назад Далее>>	Выход

ľ

После замены памяти ПД или в случае, если заводской номер ПД не введен, необходимо ввести заводской номер ПД согласно описанию «Приложения 4» на странице 35.

В случае возникновения сообщения об ошибке смотрите «Приложение 7» на странице 47 («Ошибки и их устранение»).

Активизация памяти ПД 👺

Быстрый старт

Рекомендуемая последовательность:

- включите ПД;
- запустите утилиту налогового инспектора;
- введите пароль системного администратора (по умолчанию 30) и пароль доступа к памяти ПД (по умолчанию – 0);
- установите необходимую дату в ПД;
- введите значения ИНН, РНМ и пароля доступа к памяти ПД;
- произведите тестовую регистрацию;
- снимите суточный отчет с гашением;
- снимите любой отчет из памяти ПД;
- проверьте правильность записи суточного отчета в памяти ПД;
- чтобы покинуть утилиту, нажмите на кнопку Выход.



Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в Приложении 2 на странице 28. Снятие отчетов из памяти ПД описано в Приложении 1 на странице 22.



Так как ПД не ставится на учет в налоговых органах, РНМ может быть произвольным.



В случае установки в ПД чековой ленты, ширина которой 58 мм, во избежание обрезки строк при печати документов перед проведением операции активизации памяти ПД необходимо убедиться, настроены ли значения параметров печати – количество печатаемых символов в строке (максимальное количество символов для чековой ленты шириной 57 мм равно 36). Подробнее о настройке параметров печати смотрите «Руководство по эксплуатации» AL.P071.00.000 РЭ.

По шагам

Ввод пароля системного администратора и пароля доступа к памяти ПД

После запуска утилиты нажмите кнопку Далее>>. Утилита анализирует состояние ПД и выводит информацию о ПД в окне «Текущее состояние ККМ», для продолжения работы нужно нажать кнопку Далее>>. Утилита откроет окно «Ввод кода защиты», в котором нужно ввести код защиты ПД (подробнее смотрите раздел «Ввод кода защиты ПД» на странице 37).



В случае если код защиты был введен при производстве либо после замены памяти ПД и ПД работает корректно, допустимо выбрать пункт «Не вводить код защиты» и для продолжения работы нажать кнопку Далее>>.

Далее в рабочем окне «Ввод паролей доступа к ФП и ЭКЛЗ»:

🎘 Утилита н	налогового инспектора			
Fre	ВВОД ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ФП И ЭКЛЗ			
(99	Ввод паролей доступа к ФП и/или к ЗКЛЗ осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. После ввода правильных паролей доступа, Вы можете продолжить работу:			
	Введите пароль системного администратора ККМ.			
	🔽 Скрывать пароль при вводе			
	Введите пароль доступа к ФП. Комвать пародь при вводе			
	Пароли по умолчанию смотрите в документации, входящей в комплект поставки общего драйвера ККМ			
	Для ввода паролей нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания текущего состояния ККМ нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"			
0 программе	«« Назад Далее »» Выход			

Введите пароль системного администратора и пароль доступа к памяти ПД (по умолчанию пароль системного администратора «30», пароль доступа к памяти ПД «0»). Нажмите кнопку Далее>>, откроется окно подтверждения входа в режим доступа к памяти ПД.



Для подтверждения входа в режим доступа к памяти ПД нажмите кнопку Далее>>.

Если введен правильный пароль доступа к ФП и пароль системного администратора, то утилита переходит в режим работы с памятью ПД. Если введен неверный пароль доступа к памяти ПД, то появится информационное окно «Неверный пароль доступа к ФП!».

🎘 Утилита на	алогового инспектора	<u>- </u>
Fr	НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ ДОСТУПА К ФП!	
	ККМ заблокирована до ввода правильного пароля доступа к ФП!!!	
	 Разблокировка возможна только при вводе правильного пароля доступа к ФП. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" также не снимет блокировки ККМ. Для ввода правильного пароля доступа к ФП нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход" 	
О программе	Далее >> Е	віход

Для ввода правильного пароля нажмите кнопку <<**Назад**.

При вводе неверного пароля системного администратора появится информационное окно:



Для ввода правильного пароля нажмите кнопку **<<Наза**д.

Ввод даты и времени ПД

В данном режиме можно ввести либо изменить текущую дату и время ПД:

утилита налогового инспектора				
Pro	ВВОД ДАТЫ И ВРЕМЕНИ ККМ			
(89	В этом режиме возможно ввести новые дату и время ККМ: Внимание!! Новая дата ККМ должна быть не меньше чем дата последней записи в фискальную память, в противном случае ККМ будет заблокирована.			
	 Разблокировка будет возможна только при вводе правильной даты. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" также не снимет блокировки ККМ. 			
	Введите новую дату ККМ: Для заполнения даты и времени 17.12.2013 Г Кнопку "Заполнить текущими значениями".			
	Введите новое время ККМ: 10:34:39 Заполнить текущими значениями			
	Для ввода новых даты и времени ККМ нажмите кнопку "Далее >>" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"			
О программе	Казад Далее >> Выход			

По нажатию кнопки Заполнить текущими значениями поля, содержащие дату и время, заполнятся текущими значениями даты и времени с ПК.

По нажатию кнопки Далее>> откроется окно, подтверждающее ввод новой даты:



После нажатия кнопки Да распечатается сообщение:



Затем откроется окно, подтверждающее успешный ввод даты и времени в ПД:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	<u> </u>
Fre	дата и время введены в ккм	
(99	Новые дата и время введены в ККМ.	
	Текущая дата ККМ:	
	17.12.2013	
	Текущее время ККМ:	
	10:36:36	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для ввода даты и времени ККМ нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
0 программе	« Далее »>	Выход

По нажатию кнопки Далее>> утилита перейдет в режим ввода параметров активизации памяти ПД.



Более подробно о вводе даты и времени, а также о возможных ошибках смотрите в «Приложении 4» на странице 39.

Активизация памяти ПД

Для ввода ИНН, РНМ и пароля доступа к памяти ПД используется окно «Ввод параметров фискализации»:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	
Fr	ВВОД ПАРАМЕТРОВ ФИ	СКАЛИЗАЦИИ
(BB	Регистрационный номер машины (РНМ) представляет собой 10-разрядное число:	1234567890
	Подтверждение ввода РНМ:	1234567890
	 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представляет собой 12-разрядное число (10-разр. ИНН вводятся с лидирующими нулями); 	Проверять контрольную сумму ИНН 123456789012
	Подтверждение ввода ИНН:	123456789012
		🔽 Скрывать пароль при вводе
	Пароль доступа к ФП:	x
	 Подтверждение пароля: Ошибок нет 	×
	Для проведения фискализации нажмите кног Для выхода из программы нажмите кнопку "	тку "Далее >>" Выход"
0 программе	\$ <<	Назад Далее >> Выход

Пока не введены все данные, кнопка Далее>> недоступна. Для проведения активизации памяти ПД необходимо заполнить все параметры активизации памяти ПД, только после этого кнопка Далее>> станет доступной.



Пароль доступа к памяти ПД должен состоять из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.

После ввода всех параметров нажмите кнопку Далее>>, после чего утилита запросит подтверждение параметров активизации ПД:

🎘 Утилита на	алогового инспектора
Fre	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ФИСКАЛИЗАЦИИ
(97	Вам предлагается подтвердить команду фискализации ККМ.
	Вы действительно хотите выполнить фискализацию ККМ ?
	Регистрационный номер машины (РНМ): 1234567890
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 123456789012
	ККМ позволяет провести одну Фискализацию и 4 последующие перерегистрации. Если лимит перерегистраций исчерпан, то при попытке выполнить 5-ю перерегистрацию выдается сообщение об ошибке.
	Для выполнения Фискализации нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим заполнения параметров нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
О программе	Далее >> Выход

Если необходимо изменить значения РНМ, ИНН и пароля доступа к памяти ПД, нажмите кнопку **<<Назад**. Для выполнения активизации памяти ПД с введенными РНМ, ИНН и паролем доступа к памяти ПД нажмите кнопку **Далее>>**. При этом на ПД распечатывается следующее:

ТОРГОВЫЙ (ДОБРО ПОЖ	ОБЪЕКТ №1 АЛОВАТЬ!
РЕКВИЗИТЫ РЕГИСТРАЦИЙ	
ПД	0000001
нет активизаці	пд
CIAC	ИЕО
ЗА ПОК	УПКУ!
торговый (объект №1
ТОРГОВЫЙ С ДОБРО ПОЖ АКТИВИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПД	ОБЪЕКТ №1 АЛОВАТЬ!
ТОРГОВЫЙ С ДОБРО ПОЖ АКТИВИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПД РНМ ИНН НОМЕР СМЕНЫ	ОБЪЕКТ №1 АЛОВАТЬ! 1234567890 123456789012 0000
ТОРГОВЫЙ С ДОБРО ПОЖ АКТИВИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПД РНМ ИНН НОМЕР СМЕНЫ ДОК. 0000001 ТПД	ОБЪЕКТ №1 АЛОВАТЬ! 1234567890 123456789012 0000 17-12-13 10:36 0000001↑
ТОРГОВЫЙ С ДОБРО ПОЖ АКТИВИЗАЦИЯ ПАМЯТИ ПД РНМ ИНН НОМЕР СМЕНЫ ДОК. 0000001 ТПД СПАС	ОБЪЕКТ №1 АЛОВАТЬ! 1234567890 123456789012 0000 17-12-13 10:36 0000001↑ ИБО

После успешного проведения активизации памяти ПД появляется окно «Фискализация выполнена»:



После нажатия Далее>> на экране выведется окно «Выбор режима работы».

🎘 Утилита н	алогового инспектора	×	
Fr	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	оты	
(DD	Выберите необходимый Вам режим работы:		
	Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.		
	О Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЗ	
	💿 Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЗ	
	О Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЭКЛЗ	
	О Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ	
	О Тестовая продажа	С Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ	
	C Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ	
	С Общее гашение		
	Для входа в выбранный выше режим на» Для возврата на страницу описания сост Для выхода из программы нажмите кног	кмите кнопку "Далее >>" гояния ККМ нажмите "<< Назад" тку "Выход"	
О программе	3	<< Назад Далее>> Выход	



Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в «Приложении 2» на странице 28. Снятие отчетов из памяти ПД описано в «Приложении 1» на странице 22. Проведение общего гашения описано в «Приложении 5» на странице 43.

Выход из утилиты

Завершить работу утилиты налогового инспектора можно из любого окна, нажав кнопку **Выход** либо кнопку **Х** (Закрыть) в правом верхнем углу утилиты налогового инспектора и подтвердить выбранное действие:



Перерегистрация 🔂

Быстрый старт

Рекомендуемая последовательность:

- включите ПД;
- запустите утилиту налогового инспектора;
- введите текущий пароль системного администратора (по умолчанию 30) и пароль доступа к памяти ПД (по умолчанию – 0);
- выберите пункт «Перерегистрация»;
- введите новые значения ИНН, РНМ и пароля доступа к памяти ПД;
- проведите перерегистрацию;
- произведите тестовую регистрацию;
- снимите суточный отчет с гашением;
- снимите любой отчет из памяти ПД;
- проверьте правильность записи суточного отчета в памяти ПД;
- чтобы покинуть утилиту, нажмите кнопку Выход.



Проведение тестовой регистрации и снятие суточного отчета с гашением описано в Приложении 2 на странице 28. Снятие отчетов из памяти ПД описано в Приложении 1 на странице 22.

По шагам...

Ввод пароля системного администратора и пароля доступа к памяти ПД

Включить питание ПД, запустить утилиту налогового инспектора, в открывшемся списке операций, производимых утилитой, нажать на кнопку Далее>>. Утилита анализирует состояние ПД и выдает окно «Текущее состояние ККМ»:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	
Fre	текущее состояние ккм	
199	Ниже приведены характеристики подключенного оборудования.	
	Наименование ККМ: FPrint-77	
	Версия ККМ: 3.0.3496	
	Заводской номер ККМ: 000001	
	Коды защиты ККМ: 6	
	ККМ фискализирована: да	
	Смена открыта: нет	
	Дата в ККМ: 17.01.2014	
	Время в ККМ: 10:47:12	
	Номер последней закрытой смены: 0	
	Регистрационный номер ЭКЛЗ: не установлена	
	Состояние ЭКЛЗ: не установлена	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	(Далее >>	Выход

Для продолжения работы нажать кнопку Далее>>. Утилита откроет окно «Ввод кода защиты», в котором нужно ввести код защиты ПД (подробнее смотрите раздел «Ввод кода защиты ПД» на странице 37).



В случае если код защиты был введен при производстве либо после замены памяти ПД и ПД работает корректно, допустимо выбрать пункт «Не вводить код защиты» и для продолжения работы нажать кнопку Далее>>.

После нажатия кнопки Далее>> откроется окно ввода пароля системного администратора и пароля доступа к памяти ПД:

蔱 Утилита н	алогового инспектора
Fr	ВВОД ПАРОЛЕЙ ДОСТУПА К ФП И ЭКЛЗ
(99	Ввод паролей доступа к ФП и/или к ЭКЛЗ осуществляется с помощью цифровой клавиатуры. После ввода правильных паролей доступа, Вы можете продолжить работу:
	Введите пароль системного администратора ККМ.
	Скрывать пароль при вводе
	Введите пароль доступа к ФП.
	✓ скрывать пароль при вводе
	Пароли по умолчанию смотрите в документации, входящей в комплект поставки общего драйвера ККМ
	Для ввода паролей нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания текущего состояния ККМ нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
0 программе	Далее >> Выход

Введите пароль системного администратора и пароль доступа к памяти ПД, нажмите кнопку Далее>>, откроется окно подтверждения входа в режим доступа к памяти ПД.



Пароль доступа к памяти ПД и пароль системного администратора состоит из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.

По нажатию кнопки Далее>> на экран выводится окно запроса подтверждения входа в режим доступа к памяти ПД.

🎘 Утилита н	алогового инспектора
Fre	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВХОДА В РЕЖИМ
	Вам предлагается подтвердить команду входа в режим доступа к ФП.
	Вы действительно хотите войти в режим доступа к ФП?
	Внимание!!! При попытке входа в режим доступа к ФП с неверным паролем. ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" в окне ввода пароля доступа к ФП также не снимет блокировки ККМ.
	Для входа в режим доступа к ФП нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим ввода пароля доступа к ФП кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
0 программе	» Далее >> Выход

Если введен правильный пароль доступа к ФП и пароль системного администратора, то утилита переходит в режим «Выбор режима работы».

Режим доступа к памяти ПД защищен паролем доступа к памяти ПД. В случае ввода неверного пароля ПД будет заблокирован. Разблокировка будет возможна только при вводе правильного пароля. Выключение и последующее включение ПД не снимет блокировку.

Если введен неверный пароль доступа к ФП, то появится информационное окно «Неверный пароль доступа к ФП!». При вводе неверного пароля системного администратора появится информационное окно «Неверный пароль системного администратора!» (рабочие окна с сообщением о неверном пароле представлены в разделе «Активизация памяти ПД. По шагам» на странице 7. Для ввода правильного пароля нажмите кнопку <<**Назад**.

Выбор режима работы

Окно «Выбор режима работы» выглядит следующим образом:

🛬 Утилита н	алогового инспектора	X
Ro	выбор режима рабо	ЭТЫ
\Ø5	Выберите необходимый Вам режим работы:	
	 Каждый режим подразумевает определен которые планируется осуществить. 	ный набор действий,
	Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЭ
	О Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЗ
	О Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЭКЛЗ
	О Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
	О Тестовая продажа	С Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
	С Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ
	О Общее гашение	
	Для входа в выбранный выше режим наж Для возврата на страницу описания состо Для выхода из программы нажмите кнопи	мите кнопку "Далее >>" ряния ККМ нажмите "<< Назад" ку "Выход"
О программе		<< Назад Далее >> Выход

Для дальнейшей работы нужно выбрать режим «Перерегистрация ККМ» и нажать кнопку Далее>>.



Чтобы исключить случайную повторную перерегистрацию, после выполнения перерегистрации утилита хранит информацию об этом в течение суток. При повторном входе в течение суток в режим «Перерегистрации» утилита выдаст запрос на вход в режим.

Перерегистрация

Для ввода ИНН, РНМ и пароля доступа к памяти ПД используется окно «Ввод параметров перерегистрации»:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	
Fr	ВВОД ПАРАМЕТРОВ ПЕН	РЕРЕГИСТРАЦИИ
195	 Регистрационный номер машины (РНМ) представляет собой 10-разрядное число: Подтверждение ввода РНМ: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) представляет собой 12-разрядное число (10-разр. ИНН вводятся с лидирующими нулями): 	9876543210 9876543210 Проверять контрольную сумму ИНН 210987654321
	Подтверждение ввода ИНН:	210987654321
	 Новый пароль доступа к ФП: Подтверждение пароля: Пинбок нет 	 Скрывать пароль при вводе х 1
	Для проведения перерегистрации нажмите кн Для возврата в предьдущий режим нажмите Для выхода из программы нажмите кнопку "В	нопку "Далее >>" кнопку "<< Назад" Зыход"
О программе	a	Назад Далее >> Выход

Пока не введены все данные, кнопка Далее>> недоступна. Для проведения перерегистрации необходимо заполнить все параметры перерегистрации, только после этого кнопка Далее>> станет доступной.



Пароль доступа к памяти ПД состоит из 8 цифр. Ведущие нули можно не вводить.

После установки всех параметров нажмите кнопку Далее>>.

По нажатию кнопки Далее>> утилита запросит подтверждение параметров перерегистрации.

🎘 Утилита н	алогового инспектора
Pre	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ
	Вам предлагается подтвердить команду перерегистрации ККМ.
	Вы действительно хотите выполнить перерегистрацию ККМ ?
	Регистрационный номер машины (РНМ): 9876543210
	Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 210987654321
	ККМ позволяет провести одну фискализацию и 4 последующие перерегистрации. Если лимит перерегистраций исчерпан, то при попытке выполнить 5-ю перерегистрацию выдается сообщение об ошибке.
	Для выполнения перерегистрации нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим заполнения параметров нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
О программе	Далее >> Выход

Если необходимо изменить значения РНМ, ИНН и нового пароля доступа к памяти ПД, нажмите кнопку <<**Назад**. Для выполнения перерегистрации с введенными РНМ, ИНН и

новым паролем доступа к памяти ПД нажмите кнопку Далее>>. При этом на ПД распечатывается следующее:

1234567890 123456789012 17-12-13 У! СКТ №1 ВАТЬ!
У! скт №1 вать!
 Скт №1 Вать!
9876543210 210987654321
0001 18-01-14 18:28 0000001



ПД предусматривает одну активизацию памяти ПД и 24 последующие перерегистрации. Если лимит перерегистраций исчерпан, то при попытке выполнить 25-ю перерегистрацию выдается сообщение об ошибке.

После проведения перерегистрации откроется окно «Перерегистрация выполнена» с подтверждением выполненной перерегистрации:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	<u> </u>
Fre	ПЕРЕРЕГИСТРАЦИЯ ВЫПОЛНЕНА	
	Перерегистрация ККМ выполнена с параметрами: Регистрационный номер машины (РНМ): 9876543210 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 210987654321 	
	Для перехода на страницу выбора режима нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	(К Назад Далее >>	Зыход

Нажмите Далее>> для выхода в основное рабочее окно программы:

Выход из утилиты

Завершить работу утилиты налогового инспектора можно из любого окна, нажав на кнопку **Выход** или на кнопку **Х** (Закрыть) в правом верхнем углу рабочего окна утилиты и подтвердить выбранное действие:



Приложение 1 👔

Для снятия отчетов из памяти ПД предлагаются следующие действия:

- запустить утилиту налогового инспектора;
- в предложенном окне «О режимах программы» (при необходимости настроить параметры связи с ПД согласно Приложению 6 на странице 45) нажать кнопку Далее>>;
- в предложенном диалоговом окне «Текущее состояние ККМ» нажать кнопку Далее>>;
- в предложенном окне «Ввод пароля доступа к ФП и ЭКЛЗ» ввести пароль системного администратора и пароль доступа к памяти ПД, нажать кнопку Далее>>;
- откроется окно подтверждения входа в режим доступа к памяти ПД, нажать кнопку Далее>>.



В ПД FPrint-77 прекращение снятия отчетов из памяти ПД осуществляется путем отключения питания.

Отчеты из памяти ПД по диапазону дат

Для получения отчетов в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Отчеты по диапазону дат из ФП»:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	
Fr	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	ОТЫ
	Выберите необходимый Вам режим работы:	
	 Каждый режим подразумевает определя которые планируется осуществить. 	енный набор действий,
	О Перерегистрация ККМ	О Активизация ЭКЛЗ
	💿 Отчеты по диапазону дат из ФП	О Итог активизации ЭКЛЗ
	О Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЭКЛЗ
	О Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
	О Тестовая продажа	О Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
	C Снять Z- отчет	О Документы и итоги ЭКЛЗ
	С Общее гашение	
	Для входа в выбранный выше режим на: Для возврата на страницу описания сос Для выхода из программы нажмите кно	жмите кнопку "Далее >>" тояния ККМ нажмите "<< Назад" пку "Выход"
О программе	О программе С Назад Далее >> Выход	

Нажать кнопку Далее>>, на экран будет выведено окно «Отчеты по диапазону дат»:

🎘 Утилита н	логового инспектора	×
Fre	отчеты по диапазону дат	
	 В данном режиме Вы можете снять фискальные отчеты по диапазону дат. Сокращенный фискальный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный период дат. Полный фискальный отчет содержит сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный период дат. Кнопка "Запрос диапазона дат" позволяет запросить из ККМ актуальный диапазон. Отчет будет снят в диапазоне дат: 	
	И заканчивая: 18.12.2013 🔽	
	Нажмите на одну из кнопок, чтобы снять соответствующий отчет :	
	Сокращенный фискальный отчет Полный фискальный отчет	
	Для возврата к выбору режима работы нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	-
0 программе	Далее >> Выход	

Для снятия отчета нужно заполнить поля Начиная с: и И заканчивая: требуемым диапазоном дат. Если нажать кнопку Запрос диапазона дат, то поля Начиная с: и И заканчивая: заполнятся, соответственно, датой первой записи в памяти ПД и датой последней записи в памяти ПД.

При входе в данный режим поля Начиная с: и И заканчивая: заполняются автоматически, соответственно, датой первой записи памяти ПД и датой последней записи памяти ПД.

Если дата введена неправильно или если начальная дата больше конечной даты, или если начальная дата больше даты последней записи в памяти ПД, то выдается сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки Сокращенный фискальный отчет будет распечатан сокращенный отчет из памяти ПД по указанному диапазону дат. По нажатию кнопки Полный фискальный отчет будет распечатан полный отчет из памяти ПД по указанному диапазону дат.

Отчеты из памяти ПД по диапазону смен

Для получения отчетов в диалоге «Выбор режима работы» выбрать «Отчеты по диапазону смен из ФП»:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	
Fre	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	оты
(99	Выберите необходимый Вам режим работы:	
	 Каждый режим подразумевает определя которые планируется осуществить. 	енный набор действий,
	Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЗ
	О Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЗ
	💿 Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЗКЛЗ
	О Изменение даты и времени ККМ	О Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ
	🔿 Тестовая продажа	О Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ
	С Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ
	С Общее гашение	
	Для входа в выбранный выше режим на: Для возврата на страницу описания сос Для выхода из программы нажмите кно	жмите кнопку "Далее >>" тояния ККМ нажмите "<< Назад" пку "Выход"
0 программе	О программе С< Назад Далее >> Выход	

Нажать кнопку Далее>>, на экран будет выведено окно «Отчет по диапазону смен»:

🖗 Утилита на	алогового инспектора
Fre	ОТЧЕТЫ ПО ДИАПАЗОНУ СМЕН
	 В данном режиме Вы можете снять фискальные отчеты по диапазону смен. Сокращенный фискальный отчет содержит суммарный итог продаж за указанный интервал смен. Полный фискальный отчет содержит сумму продаж по каждой смене диапазона, а также суммарный итог продаж за указанный интервал смен. Кнопка "Запрос диапазона смен" позволяет запросить из ККМ актуальный диапазон. Отчёт будет снят в диапазоне смен:
	Начиная с: 1 Запрос диапазона смен И заканчивая: 2 Нажмите на одну из кнопок, чтобы снять соответствующий отчет : Сокращенный фискальный отчет Полный фискальный отчет
	Для возврата в режим выбора нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
0 программе	Далее >> Выход

Для снятия отчета необходимо заполнить поля **Начиная с:** и **И** заканчивая: требуемыми номерами смен.

Если нажать кнопку Запрос диапазона смен, то поля Начиная с: и И заканчивая: заполнятся, соответственно, номером смены первой записи в памяти ПД и номером смены последней записи в памяти ПД.



При входе в данный режим поля «Начиная с:» и «И заканчивая:» заполняются автоматически, соответственно, номером смены первой записи в памяти ПД и номером смены последней записи в памяти ПД.

Если номер начальной смены больше номера конечной смены или номера смены последней записи в памяти ПД, то выдается сообщение об ошибке.

По нажатию кнопки Сокращенный фискальный отчет будет распечатан сокращенный отчет из памяти ПД по указанному диапазону смен.

По нажатию кнопки Полный фискальный отчет будет распечатан полный отчет из памяти ПД по указанному диапазону смен.

Печать отчетов из памяти ПД

В начале каждого отчета производится печать реквизитов регистраций ПД, включающих значения РНМ, ИНН, даты регистраций. Для всех перерегистраций дополнительно указывается номер последней смены, закрытой до перерегистрации.



Активизация памяти ПД проведена 17 декабря 2013 года (PHM = 1234567890, ИНН = 123456789012).

В общем случае отчет из памяти ПД позволяет подсчитать сумму сменных итогов смен, попавших в указанный диапазон. Отчеты снимаются «по диапазону дат» или «по диапазону смен». То есть можно указать либо минимальную и максимальную даты закрытия смен, либо минимальный и максимальный номер смен, которые будут включены в отчет. Отчеты из памяти ПД могут быть сокращенными или полными.

В сокращенном отчете указываются:

- номер и дата закрытия каждой из смен, попавших в указанный диапазон
- сумма сменных итогов всех смен, попавших в указанный диапазон.

СОКРАЩЕННЫЙ ОТЧЕТ ПАМЯТИ ПД ПО ДАТАМ № 0001 17-12-13 С НОМЕР СМЕНЫ 0001 ПО 18-12-13 НОМЕР СМЕНЫ 0002 СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ ≡102300.00 СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК ≡110.12 =110.12 ДОК. 00000059 18-12-13 16:00 ↑ПД 000001 ИНН 123456789012↑

Сокращенный отчет из памяти ПД по датам выглядит следующим образом:

В полном отчете из памяти ПД указываются:

- номер и дата закрытия каждой из смен, попавших в указанный диапазон;
- сменный итог каждой из смен, попавших в указанный диапазон;
- сумма сменных итогов всех смен, попавших в указанный диапазон.

Полный отчет из памяти ПД по датам выглядит следующим образом:

ОТЧЕТ ПАМЯТИ ПД ПО ПАТАМ № 0001			
С НОМЕР СМЕНЫ	17-12-13 0001		
ПО НОМЕР СМЕНЫ	18-12-13 0002		
№0001	17-12-13		
ИТОГ ПРОДАЖ	≡100000.00		
ИТОГ ПОКУПОК	=100.00		
Nº0002	18-12-13		
ИТОГ ПРОДАЖ	≡2300.00		
ИТОГ ПОКУПОК СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ	≡10.12		
	≡102300.00		
СУММАРНЫИ ИТОГ ПОКУПОК			
док. 0000060	≡110.12 18-12-13 16:05		
1 пд 0000001	ИНН 123456789012↑		

В отчетах по датам (запрошенный диапазон дат - с 17-12-13 по 18-12-13):

17-12-13 начальная запрошенная дата	
0001 первая смена, входящая в запрошенный диапазон дат	апазон дат
18–12–13 конечная запрошенная дата	
0002 последняя смена, входящая в запрошенный диапазон	й диапазон дат

Сокращенный отчет из памяти ПД по сменам выглядит следующим образом:

СОКРАЩЕН ОТЧЕТ ПАМЯ	нный яти пд	
ПО СМЕНАМ С НОМЕР СМЕНЫ	№ 0002	17-12-13 0001
ПО НОМЕР СМЕНЫ		18-12-13 0002
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ		=102300.00
док. 00000061 тд 0000001	ИНН	≡110.12 18-12-13 16:10 123456789012↑

Полный отчет из памяти ПД по сменам выглядит следующим образом:

ОТЧЕТ ПАМ ПО СМЕНАМ	ИЯТИ ПД № 0001	
С НОМЕР СМЕНЫ	Nº 0001	17-12-13 0001
ПО НОМЕР СМЕНЫ		18-12-13 0002
№0001		17-12-13
ИТОГ ПРОДАЖ		≡100000.00
ИТОГ ПОКУПОК		≡100.00
Nº0002		18-12-13
ИТОГ ПРОДАЖ		≡2300.00
ИТОГ ПОКУПОК		=10.12
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ		
		≡102300.00
СУММАРНЫЙ ИТОГ ПОКУПОК		
		≡110.12
док. 00000062		18-12-13 16:16
1 ПД 000001	ИНН	123456789012 1

В отчетах по сменам (запрошенный диапазон смен - с 1 по 2):

С	17-12-13
НОМЕР СМЕНЫ	0001
ПО	18-12-13
НОМЕР СМЕНЫ	0002

дата первой запрошенной смены первая запрошенная смена дата последней попавшей в отчет смены последняя запрошенная смена

Приложение 2 📄

Утилита налогового инспектора позволяет:

- произвести тестовую регистрацию для контроля правильности отображения: заводского номера ПД, ИНН, признака активизации памяти ПД;
- проверить правильность формирования сменного итога;
- проверить правильность формирования отчетов из памяти ПД.

Порядок проведения тестовой регистрации и снятия сменного отчета с гашением (Zотчета) предусматривает следующее:

- 1. Регистрация продажи производится в режиме регистрации.
- 2. Вход в режим регистрации защищен паролем (кассира).
- 3. Переход из режима доступа к памяти ПД в режим «Выбор» и вход из режима «Выбор» в режим регистрации производится утилитой автоматически.
- 4. При тестовой регистрации чек закрывается автоматически (оплата наличными).
- 5. Вход в режим отчетов с гашением защищен паролем администратора.
- 6. Переход из режима регистрации в режим «Выбор» и из режима «Выбор» в режим отчетов с гашением производится автоматически утилитой.

Тестовая регистрация продажи

Для проведения тестовой регистрации необходимо в окне «Выбор режима работы» выбрать пункт «Тестовая продажа» и нажать на кнопку Далее>>.

蔱 Утилита н	алогового инспектора			
Fr	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	оты		
	Выберите необходимый Вам режим работы:			
	Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить.			
	О Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЗ		
	О Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЗ		
	О Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЭКЛЗ		
	О Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ		
	Тестовая продажа	Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ		
	С Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ		
	С Общее гашение			
	Для входа в выбранный выше режим на: Для возврата на страницу описания сос Для выхода из программы нажмите кно	кмите кнопку "Далее >>" гояния ККМ нажмите "<< Назад" пку "Выход"		
0 программе	a	<< Назад Далее >> Выход		

Отобразится следующее диалоговое окно утилиты налогового инспектора:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	<u> </u>
Fr	тестовая регистрация продажи	
08	В этом режиме вам предлагается произвести тестовую регистрацию продажи: Введите количество, цену и пароль режима регистрации. Далее ККМ произведет продажу с введенными параметрами. Количество: 1 Цена: 1.11 Введите пароль режима регистрации. Скрывать пароль при вводе **	
	Для регистрации продажи нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим выбора нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
0 программе	а << Назад Далее >>	Выход

В режиме «Тестовая регистрация продажи» для проведения тестовой регистрации необходимо заполнить поля Количество:, Цена:, Пароль режима регистрации (значения по умолчанию параметров Количество: и Цена: 1 и 1.11 р. соответственно) и нажать на кнопку Далее>>.



Для тестовой регистрации продажи необходимо ввести пароль любого из кассиров, администратора или системного администратора. Пароль состоит из 8 цифр, ведущие нули можно не вводить.

ПД произведет тестовую регистрацию указанного количества по указанной цене. Чек должен содержать признак активизации памяти ПД, заводской номер ПД (на ЧЛ печатается 7-значный заводской номер, но значащими являются младшие 6 разрядов и ИНН:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ №1 ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!				
01 ИТОІ НАЛИЧН #0112 ↑пд	• ыми док.	00000063 0000001	к30 ИНН	=1.11 ≡1.11 =1.11 18-12-13 16:32 123456789012↑
СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!				

Утилита подтвердит распечатку чека:

🇞 Утилита на	алогового инспектора
Fre	ПРОДАЖА ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
(97	Пробный чек напечатан.
	 Посмотрите на отпечатанный чек ККМ. На нем должен присутствовать признак фискализации.
	Для входа в режим выбора нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим проведения тестовой регистрации нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
О программе	Казад Далее >> Выход

По нажатию кнопки Далее» утилита войдет в режим «Выбор режима работы». Для продолжения работы в режиме доступа к памяти ПД необходимо снять суточный отчет с гашением.

Снятие суточного отчета

После печати тестового чека продажи утилита автоматически определит, что смена открыта и в диалоговом окне утилиты «Выбор режима работы» будут доступны только действия «Снять Zотчет» и «Тестовая продажа». Выберите пункт «Снять Z-отчет», нажмите на кнопку Далее», откроется окно «Снятие суточного отчета».

🎘 Утилита н	алогового инспектора	- 🗆 🗵
Fre	СНЯТИЕ СУТОЧНОГО ОТЧЕТА	
(99	В этом режиме Вы можете снять суточный отчет с гашением.	
	После снятия последнего суточного отчета с гашением были совершены операции в режиме регистрации.	
	Для снятия Z-отчета нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в предыдущий режим нажмите кнопку "<< Назад"	
	Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	а << Назад Далее >>	Выход

после этого ПД выполнит процедуру входа в режим снятия отчетов с гашением с введенным паролем администратора ПД и распечатает суточный отчет с гашением:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕН Добро пожалов	СТ №1 АТЬ!
ОТЧЕТ СУТОЧНЫЙ С ГАШЕНИЕМ № 0001	
ПРОДАЖИ: ПРОДАЖ НАЛИЧНЫМИ КРЕДИТОМ ТАРОЙ ПЛАТ.КАРТОЙ	=1.11 =1.11 =0.00 =0.00 =0.00
CTOPHO	=0.00
НАЛИЧНЫМИ КРЕДИТОМ ТАРОЙ ПЛАТ.КАРТОЙ СТОРНО	=0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00
ПОКУПКИ: ПОКУПОК НАЛИЧНЫМИ КРЕДИТОМ ТАРОЙ ПЛАТ.КАРТОЙ СТОРНО	=0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00
ВОЗВРАТОВ ПОКУПОК НАЛИЧНЫМИ КРЕДИТОМ ТАРОЙ ПЛАТ.КАРТОЙ СТОРНО	=0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00 =0.00
ВНЕСЕНИЕ ВЫПЛАТА	≡0.00 ≡0.00
ПРОДАЖИ: ПРОДАЖ СТОРНО ВОЗВРАТОВ СТОРНО ВОЗВРАТОВ	0001 0000 0000 0000
ПОКУПКИ: ПОКУПОК СТОРНО ВОЗВРАТОВ СТОРНО ВОЗВРАТОВ	0000 0000 0000 0000
ВНЕСЕНИЙ ВЫПЛАТ СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ	0000 0000 0000
инкассация	=1.11
ВЫРУЧКА СМЕННЫЙ ИТОГ ПРОДАЖ	=1.11
СМЕННЫЙ ИТОГ ПОКУПОК	=1.11 =0.00
ДОК. 00000079 K30 †ПД 000001 ИНН НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА ПРОЛАЖ	18-12-13 16:39 123456789012↑
НЕОБНУЛЯЕМАЯ СУММА ПОКУПОК	≡123456.11
СПАСИБО	=123.00

Приложение 3 💊

Память ПД

Устройство

В состав ПД входит внутренняя память, представляющая собой комплекс программноаппаратных средств, обеспечивающий некорректируемую, ежесуточную (ежесменную) регистрацию и энергонезависимое долговременное хранение итоговой информации о денежных расчетах, проведенных на ПД. Ежесуточная (ежесменная) регистрация означает безусловную запись итоговой информации о денежных расчетах в память ПД при проведении операции закрытия смены, причем продолжительность смены не должна превышать 24 часа. Каждый раз при снятии отчета с гашением (закрытии смены) в памяти ПД делается очередная запись, содержащая дату записи, итог суточных (сменных) продаж и покупок. Емкость памяти ПД составляет 8534 записей.

Если в памяти ПД осталось менее 30 свободных полей для записи итоговой информации, то в конце чека с суточным отчетом с гашением будет распечатано сообщение^{*}:

В Н И М А Н И Е В ПАМЯТИ ПД ОСТАЛОСЬ ХХХХ СВОБОДНЫХ ПОЛЕЙ

* - данное сообщение будет также печататься в том случае, если установлена соответствующая настройка ПД.

В случае переполнения памяти ПД распечатает сообщение:



Работа с памятью ПД защищена паролем доступа к памяти ПД. В режиме доступа к памяти ПД имеется возможность вводить в память ПД реквизиты активизации памяти ПД, перерегистрации и пароль, снимать отчеты из памяти ПД.

До проведения активизации памяти ПД поддерживаются все функции за исключением функций регистрации суточных отчетов в памяти ПД и получения отчетов из памяти ПД.

После активизации памяти ПД обеспечивается регистрация данных в памяти ПД. На всех документах, оформленных на ПД, печатается сообщение:

↑пд	0000001	ИНН	123456789012

информирующее о том, что машина работает с памятью ПД.

В случае аварии ПД содержимое памяти ПД можно прочитать с помощью резервного ПД FPrint-77 в условиях УСЦ.

Система паролей

Доступ к работе с ПД защищен паролями. Всего имеется 32 пароля: пароль доступа к ПД, 28 паролей кассиров, пароль администратора, пароль системного администратора и пароль доступа к памяти ПД.

Пароль доступа необходим при передаче любой команды ПД.

Чтобы начать работу в режиме регистрации необходимо ввести один из паролей кассиров, пароль администратора или пароль системного администратора.

Чтобы работать в режиме снятия отчетов (без гашения), нужно ввести пароль администратора или системного администратора, для закрытия смены нужно ввести пароль системного администратора. Последовательность задания паролей (кроме пароля доступа к памяти ПД) описана в «Руководстве по эксплуатации» AL.P071.00.000 РЭ.

Для входа в режим программирования параметров ПД необходимо ввести пароль системного администратора.

Для работы с памятью ПД нужно ввести пароль доступа к памяти ПД. Методика работы с памятью ПД, принципы ввода и изменения пароля доступа к памяти ПД описаны выше.

Неисправности памяти ПД

В ПД реализован механизм проверки сохранности данных. Если накопитель или процессор памяти ПД вышел из строя, то при включении ПД распечатает квитанцию автотестирования:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕ Добро пожалов	КТ №1 3АТЬ!	
****	****	
АВТОТЕСТИРОВАНИЕ		

по пд	HOPM	
EEPROM	HOPM	
FRAM	HOPM	
ПАМЯТЬ ПД	HEHOPM	
ПО ПАМЯТИ ПД	HEHOPM	
DATAFLASH	HOPM	
СПАСИБО		
ЗА ПОКУПКУ!		

При этом ПО ПД может быть НЕНОРМ или НЕТ, память ПД может быть НЕНОРМ или НЕТ. Если сбой памяти ПД произошел во время работы ПД, то ПД напечатает:

сбой обмена с памятью пд

При этом гаснет зеленый индикатор и мигает красный, и ПД подает периодические звуковые сигналы. Все режимы при этом блокируются.

При каждом включении ПД контролирует корректность последней записи в памяти ПД, и если запись повреждена, ПД напечатает строку:

..... ОШИБКА ПАМЯТИ ПД

и заблокирует все режимы, кроме режимов отчетов без гашения и доступа к памяти ПД.



В случае, если последняя запись в памяти ПД корректна, но три или более из предыдущих записей повреждены, то ПД выводит на печать аналогичное сообщение об ошибке памяти ПД.

При попытке войти в режим доступа к памяти ПД (смотрите раздел «Ввод пароля доступа к ФП» на странице 15) появится сообщение об ошибке:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	- 🗆 🗵
Ren	ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЫ	[
(97	Произошла ошибка. Ниже приведены описание ошибки и рекомендации к устранению.	
	Описание ошибки: Ошибка ФП (код: -3845).	
	Рекомендации к устранению: Обратитесь в ЦТО, обслуживающий данную ККМ.	
	Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку "<< Назад" Для настройки драйвера ККМ нажмите кнопку "Настройка" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	а Далее >> Вы	іход

Остальные записи в памяти ПД проверяются при снятии отчетов из памяти ПД. При обнаружении ошибки в записи памяти ПД сокращенный отчет из памяти ПД прерывается, а полный отчет из памяти ПД отмечает поврежденную запись строкой

№0024 ПОВРЕЖДЕНА

и не учитывает эту запись при подсчете суммарного итога.

В случае аварии ПД содержимое памяти ПД можно прочитать с помощью резервного ПД в условиях УСЦ FPrint-77.

Приложение 4 №

Ввод заводского номера ПД

ПД поступает с завода-изготовителя уже с введенным заводским номером. В случае если заводской номер не веден (например, после замены памяти ПД), при включении ПД распечатает сообщение «ЗН НЕ ВВЕДЕН». Для ввода заводского номера в диалоговом окне «Ввод заводского номера» утилиты налогового инспектора в соответствующем поле введите заводской номер (заводской номер состоит из 6 цифр, ведущие нули можно не вводить):

Введите заводской номер:		
000001		



Изменить введенный заводской номер нельзя.

Для записи введенного заводского номера в ПД нажмите Далее>>, после чего ПД запросит подтверждение ввода заводского номера ПД:

🍢 Утилита на	алогового инспектора
Fr	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВВОДА ЗАВ. НОМЕРА
(99	Вам предлагается подтвердить команду ввода заводского номера ККМ.
	Вы действительно хотите ввести заводской номер ККМ ?
	Заводской номер: 0000001
	Для установки введенного заводского номера в ККМ нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим ввода заводского номера нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
0 программе	Далее >> Выход

Для отмены ввода или для замены вводимого заводского номера ПД нажмите кнопку **<<Назад**. Нажатие кнопки Далее>> выполняет процедуру ввода заводского номера.

На чеке будет напечатано:



и введенный заводской номер сохраняется в памяти ПД.



В виду конструктивный особенностей данного ПД на печать выводится заводской номер, состоящий из 7 символов, но значащими являются младшие 6 разрядов. Старший разряд не учитывается и должен содержать 0.

Если процедура ввода заводского номера завершилась успешно, то появляется информационное окно, подтверждающее это:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	<u>- </u>
Ren	ЗАВОДСКОЙ НОМЕР ВВЕДЕН	
(DD	Заводской номер записан в фискальную память ККМ.	
	🕨 Заводской номер:	
	000001	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	Казад Далее >> В	Зыход

После установки заводского номера в ПД необходимо ввести код защиты ПД.

Ввод кода защиты ПД

Для ввода кода защиты ПД откроется окно «Ввод кода защиты ККМ»:

🎘 Утилита на	алогового инспектора			
An	ВВОД КОДА ЗАЩИТЫ ККМ			
(99	Для продолжения работы с ККМ необходимо ввести код защиты ККМ. Код защиты ККМ - это 16-разрядное число.			
	 Необязательно вводить все цифры кода защиты. Если ввести меньшее число цифр, то старшие разряды заполняются нулями. Например, если ввести цифры 123, то код защиты ККМ будет 00000000000123. 			
	Введите код защиты ККМ:			
	1234567890123456			
	Для подтверждения ввода кода защиты ККМ нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите '<< Назад'' Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"			
О программе	(< Назад Далее >> Выход			



Ввести код защиты ПД – это означает ввести в ПД последовательность цифр, уникальную для данного заводского номера данной модели ПД.



При производстве на предприятии-изготовителе код защиты вводится в ПД.

Для записи введенного кода защиты ПД нажмите на кнопку Далее>>, после чего выдается запрос на подтверждение ввода кода защиты ПД:



Для отмены ввода кода защиты ПД или для замены кода защиты ПД нажмите кнопку <<**Назад**. Нажатие кнопки Далее>> выполняет процедуру ввода кода защиты ПД.

Если введенный код защиты ПД корректен для данного заводского номера ПД, то код защиты ПД устанавливается в ПД. В этом случае появляется информационное окно:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	×
Fre	КОД ЗАЩИТЫ ККМ ВВЕДЕН	
(97	Ввод кода защиты ККМ успешно осуществлен.	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания режимов программы нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	-
О программе	к << Назад Далее >> Выход	

Для перехода в режим «Фискализации» нажмите кнопку Далее>> и в открывшемся окне «Ввод паролей доступа к ФП и ЭКЛЗ» введите пароль системного администратора и пароль доступа к памяти ПД. По нажатию кнопки <<Назад можно выйти в рабочее окно с описанием текущего состояния ПД.

Если был введен неверный код защиты – появится окно с сообщением об ошибке:

🎘 Утилита на	алогового инспектора	- 🗆 🗵		
Fr	ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЬ	I		
199	Произошла ошибка. Ниже приведены описание ошибки и рекомендации к устранению.			
Описание ошибки: Некорректный код или номер кода защиты (код3857)				
	Рекомендации к устранению: Введите код защиты ККМ, соответствующий заводскому номеру ККМ.			
	Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"			
О программе	алее >> Балее >> Ва	ыход		

Нажмите кнопку <<Назад и повторите ввод кода защиты.

Ввод даты и времени

Для изменения введенной ранее даты и времени надо в окне «Выбор режима работы» выбрать пункт «Изменение даты и времени ККМ» и нажать кнопку Далее >>:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	X	
Fre	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	оты	
BB	Выберите необходимый Вам режим работы:		
	 Каждый режим подразумевает определе которые планируется осуществить. 	енный набор действий,	
	О Перерегистрация ККМ	О Активизация ЭКЛЗ	
	О Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЗ	
	О Отчеты по диапазону смен из ФП	С Закрытие архива ЭКЛЗ	
	Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ	
	О Тестовая продажа	С Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ	
	О Снять Z- отчет	О Документы и итоги ЭКЛЗ	
	C Общее гашение		
	Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"		
0 программе		<< Назад Далее >> Выход	

В открывшемся окне «Ввод даты и времени ККМ» введите нужные дату и время, нажмите Далее >>.

🎘 Утилита н	алогового инспектора
Fr	ввод даты и времени ккм
\Ø5	В этом режиме возможно ввести новые дату и время ККМ:
	Внимание!! Новая дата ККМ должна быть не меньше чем дата последней записи в фискальную память, в противном случае ККМ будет заблокирована. Разблокировка будет возможна только при вводе правильной даты. Выключение и последующее включение ККМ не снимет блокировку. Нажатие кнопки "Выход" также не снимет блокировки ККМ.
	Введите новую дату ККМ: Для заполнения даты и времени 18.12.2013 ККМ: Аля заполнения даты и времени текущими значениями нажмите кнопку "Заполнить текущими значениями".
	Заполнить текущими значениями
	Для ввода новых даты и времени ККМ нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в предыдущий режим нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
0 программе	Далее >> Выход

По нажатию кнопки Заполнить текущими значениями в поля, содержащие дату и время, запишутся текущие дата и время с ПК.

По нажатию кнопки Далее>> появится сообщение:

Утилита	налогового инспектора	X
?	Вы действительно хотите изменить дату/время ККМ?	
	Да	

После выбора кнопки Да распечатается сообщение:

ТОРГОВЫЙ ОБЪЕКТ	№1
Добро пожаловат	Б!
ВВЕДЕНА ДАТА СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!	18-12-13

и откроется окно, подтверждающее успешный ввод даты и времени ПД.

🎘 Утилита н	алогового инспектора	
Fre	ДАТА И ВРЕМЯ ВВЕДЕНЫ В ККМ	
(22	Новые дата и время введены в ККМ.	
	🕨 Текущая дата ККМ:	
	18.12.2013	
	Текущее время ККМ:	
	16:36:36	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для ввода даты и времени ККМ нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
О программе	е << Назад Далее >> Е	Зыход

Если вводимая дата хотя бы на один день меньше даты последней записи в памяти ПД, то при попытке ввода даты ПД блокируется в режиме ввода даты:



ПД блокируется до ввода правильной даты (дата не должна быть меньше даты последней записи в памяти ПД). Выключение и последующее включение ПД не снимет блокировку ПД.

Если вводимая дата превышает текущую дату больше, чем на один день, то ПД переходит в режим подтверждения ввода даты и требует подтверждения даты:

🎘 Утилита на	алогового инспектора
Fr	ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ВВОДА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ
(99	Вам предлагается подтвердить команду ввода даты и времени ККМ. Новая дата превышает текущую дату ККМ больше чем на один день. Для подтверждения ввода новой даты нажмите кнопку "Далее".
	Для подтверждения даты и времени ККМ нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата в режим ввода даты и времени ККМ нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"
О программе	<< Назад Далее >> Выход

Для подтверждения ввода даты нажмите Далее >>. Для отмены ввода даты или для ввода новых значений даты и времени нажмите << Назад.



Общее гашение

Команда выполняется только при закрытой смене и только в условиях УСЦ после переключения джампера загрузки на системной плате ПД в положение ВООТ при включенном ПД (подробнее смотрите ремонтную документацию из комплекта поставки ПД).

🍢 Утилита н	алогового инспектора					
Fr	ВЫБОР РЕЖИМА РАБ	оты				
	Выберите необходимый Вам режим работы:					
	 Каждый режим подразумевает определе которые планируется осуществить. 	нный набор действий,				
	Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЗ				
	О Отчеты по диапазону дат из ФП	С Итог активизации ЭКЛЭ				
	О Отчеты по диапазону смен из ФП С Закрытие архива ЭКЛЗ					
	О Изменение даты и времени ККМ	С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ				
	О Тестовая продажа	С Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ				
	С Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ				
	© Общее гашение					
	Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"					
0 программе	a	<< Назад Далее >> Выход				

Выбрать режим работы «Общее гашение» и нажать кнопку Далее». В окне подтверждения операции нажать кнопку Далее». ПД произведет общее гашение операционных счетчиков и распечатает отчет:

ОЕЩЕЕ ГАШЕНИЕ № 0001 СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО СМЕНАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО СМЕНАМ 0001 СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 Х-ОТЧЕТ 0005 Х-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 КЗО 18-12-13 ЦА О00001 ИНН 123456789012	ТОРГОВЫЙ ОБ Добро пожај	ЪЕК 10В2	Т №1 АТЬ!	
СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО СМЕНАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО СМЕНАМ 0001 СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 Х-ОТЧЕТ 0005 Х-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 КЗ0 18-12-13 Ц 000001 ИНН 123456789012	ОБШЕЕ ГАШЕНИЕ	 № 000	 1	
ПОЛНЫЙ ОП ПО СМЕНАМ 0001 СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 Х-ОТЧЕТ 0005 Х-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 ССКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 СПАСИБО 001	СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО СМЕНАМ			0001
СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 Х-ОТЧЕТ 0005 Х-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 Х-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 КЗ0 18-12-13 Ц 000001 ИНН 123456789012	ПОЛНЫЙ ОП ПО СМЕНАМ			0001
ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ 0001 X-ОТЧЕТ 0005 X-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 N-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 КЗ0 18-12-13 ДОК. 00000001 ИНН 123456789012	СОКРАЩЕННЫЙ ОП ПО ДАТАМ			0001
X-ОТЧЕТ 0005 X-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 КЗ0 18-12-13 ПД 0000001 ИНН 123456789012	ПОЛНЫЙ ОП ПО ДАТАМ			0001
X-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕВНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 0000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012	X-OTYET			0005
X-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО ЧАСАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 0000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012	Х-ОТЧЕТ ПО СЕКЦИЯМ			0001
X-ОТЧЕТ ПО ЧАСАМ 0001 X-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 0000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012	Х-ОТЧЕТ ПО КАССИРАМ			0001
X-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ 0001 ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 0000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012	Х-ОТЧЕТ ПО ЧАСАМ			0001
ПОЛНАЯ КЛ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 0000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012	Х-ОТЧЕТ ПО КОЛИЧЕСТВУ			0001
СОКРАЩЕННАЯ КЛ 0001 ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012 СПАСИБО	ПОЛНАЯ КЛ			0001
ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012 СПАСИБО	СОКРАЩЕННАЯ КЛ			0001
СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ 0001 СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012 СПАСИБО	ПОЛНАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ			0001
СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ 0001 ДОК. 00000001 K30 18-12-13 17:56 ПД 0000001 ИНН 123456789012 СПАСИБО	СОКРАЩЕННАЯ КЛ С ГАШЕНИЕМ			0001
док. 00000001 к30 18-12-13 17:56 пд 0000001 инн 123456789012 СПАСИБО	СЛУЖЕБНЫХ ДОКУМЕНТОВ			0001
пд 0000001 инн 123456789012 СПАСИБО	док. 00000001 кЗ	30	18-12-13	17:56
СПАСИБО	пд 0000001	ИНН	12345678	39012
	СПАСИ	БО		
ЗА ПОКУПКУ!	ЗА ПОКУ	пкз	Z !	

После проведения общего гашения угилита перейдет в диалоговое окно «Выбор режима работы»:

🇞 Утилита н	алогового инспектора	X						
Fre	ВЫБОР РЕЖИМА РАБОТЫ							
\BB	Выберите необходимый Вам режим работы:							
	 Каждый режим подразумевает определенный набор действий, которые планируется осуществить. 							
	О Перерегистрация ККМ	С Активизация ЭКЛЗ						
	Отчеты по диапазону дат из ФП Отчеты по диапазону дат из ФП							
	О Отчеты по диапазону смен из ФП О Закрытие архива ЭКЛЗ							
	О Изменение даты и времени ККМ С Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ							
	О Тестовая продажа	О Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ						
	О Снять Z- отчет	С Документы и итоги ЭКЛЗ						
	© Общее гашение							
	Для входа в выбранный выше режим нажмите кнопку "Далее >>" Для возврата на страницу описания состояния ККМ нажмите '<< Назад'' Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"							
О программе	a	<< Назад Далее>> Выход						





Настройка драйвера

При запуске утилиты налогового инспектора нажмите кнопку Настройка...:

🎘 Утилита н	алогового инспектора	<u> </u>
Fre	О РЕЖИМАХ ПРОГРАММЫ	
	В режимах программы можно произвести следующие операции: Ввод заводского номера ККМ / Ввод кода защиты ККМ. Фискализация / Перерегистрация ККМ. Фискальные отчеты по диапазону дат. Фискальные отчеты по диапазону смен. Изменение даты и времени ККМ. Тестовая регистрация продажи. Снятие Z- отчета. Активизация ЭКЛЗ /Закрытие архива ЭКЛЗ. Отчеты по диапазону дат из ЭКЛЗ. Отчеты по диапазону смен из ЭКЛЗ. Документы и итоги из ЭКЛЗ.	
	Для продолжения работы нажмите кнопку "Далее >>" Для настройки драйвера ККМ нажмите кнопку "Настройка" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
0 программе	Настройка	Зыход

Откроется страница свойств драйвера ККМ:

Свойства	X					
Драйвер ККМ 6.20.0.5263: настройка свойств						
Текущее устройство	Параметры связи					
№1 Без названия 💌 ±	Порт:					
Компьютер:	COM3: PoilsaSerial1					
Модель: АТОЛ: FPrint-77ПТК/ЕН 💌	115200					
Пароль доступа 🔽 *	Установить					
по умолчанию:	IP адрес и порт:					
Расширенный журнал	192.168.0.123:5555					
Проверка связи Параметры оборудования	Поиск оборудования					
Результат:						
FPrint-77, №0000001, версия: 3.0.3496 RU, ФИСК						
О программе Сервис оборудования						
Устройство включено Рабочий режим						
ОК	Отмена При <u>м</u> енить					



В зависимости от версии драйвера наличие и расположение некоторых элементов может отличаться от приведенного на рисунке. При использовании драйвера версии более высокой, чем драйвера поставляемого в комплекте с данным ПД, необходимо пользоваться соответствующей ему документацией.

В окне «Свойства» в поле **Параметры связи** необходимо выбрать «СОМ порт», «скорость обмена» (для интерфейса RS-232) и пароль доступа (по умолчанию 0). Если параметры связи с ПД неизвестны, необходимо нажать кнопку **Поиск оборудования**, откроется следующее окно:

Драйвер ККМ 6.2	20.0.529	3			×
ATOЛ: FPrint-771 COM1: Serial COM3: Poilsa COM4: Poilsa COM5: PCISe COM6: PCISe COM6: PCISe ■	oxa NTK / EH O Serial1 Serial0 (s. erial1 erial0	ВД ▼ ✓ UDP анят)	1 2 4 9 9 1 1 3 3	200	Поиск
Найденные устр	ойства				
Модель	Порт	Скорость/ІР		Наименование	Создать
ATOЛ: FPrint	COM3	115200		FPrint-77, Nº000001	Создать все
					К текущему
					Закрыты

В диалоговом окне «Поиск оборудования» необходимо выбрать СОМ порт (если неизвестен, выбрать все доступные порты) и скорость обмена (если неизвестна скорость обмена, выбрать все). Нажать кнопку **Поиск**.

По окончанию поиска в поле **Найденные устройства** отобразятся найденные устройства. Выделить строку найденной ПД и нажать кнопку **Создать**, драйвер будет отконфигурирован. Нажать кнопку **Закрыть**.

Для установки нужной скорости обмена в окне «Свойства» из выпадающего списка выбрать нужную скорость, нажать кнопку **Установить**, при запросе ввести пароль системного администратора и нажать кнопку **Далее**>>.

Общий драйвер ККМ	
Введите пароль системного администратора:	
	Отмена Далее >>

После этого ПД и драйвер будут отконфигурированы на новую скорость обмена.

Приложение 7

Ошибки и способы их устранения

При возникновении ошибок в работе с ПД утилита выводит следующее информационное окно (приведен пример в случае возникновения ошибки (-1) Нет связи):

🎘 Утилита на	алогового инспектора	<u>- 🗆 ×</u>
Rec	ОШИБКА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ КОМАНДЬ	J
(97	Произошла ошибка. Ниже приведены описание ошибки и рекомендации к устранению.	
	Описание ошибки: Нет связи (код: -1).	
	Рекомендации к устранению: Проверьте, что ККМ включена и подсоединена к компьютеру. Проверьте настройки связи или воспользуйтесь функцией поиска ККМ.	
	Для возврата к предыдущему режиму нажмите кнопку "<< Назад" Для выхода из программы нажмите кнопку "Выход"	
0 программе	Далее>> В	ыход

Ниже приведен список возможных ошибок с рекомендациями по их устранению:

(-1) Нет связи

- Проверьте, что ПД включен и подсоединен к компьютеру.
- Проверьте настройки связи или воспользуйтесь функцией поиска ПД.

(-3) Порт недоступен

• Проверьте настройки связи, возможно порт занят другим приложением, при необходимости откорректируйте параметры связи на порту или выберите другой порт.

(-12) Не поддерживается в данной версии оборудования

• Операция на данном ПД не поддерживается.

(-13) Драйвер не смог загрузить необходимые модули

• Переустановите драйвер ПД.

(-14) Порт занят приложением: (\\<ПК>\< приложение>\<драйвер>)

• Закройте приложение, использующее выбранный порт.

(-15) Некорректные данные от устройства

• Ошибка обмена с ПД, повторите команду.

• Уменьшите скорость обмена с ПД.

(-16) Не поддерживается в данном режиме устройства

• Попытка выполнить операцию в несоответствующем режиме, войдите в нужный режим и повторите операцию.

(-3800) В ПД нет денег для выплат

• Сделать внесение.

(-3802) Чек открыт - операция невозможна

• Закройте чек.

(-3803) Неверная цена (сумма)

• Введите корректную сумму регистрации.

(-3804) Неверное количество

• Введите корректное количество.

(-3805) Нулевая цена

• Введите корректную сумму регистрации.

(-3807) Нет бумаги

• Вставьте бумагу.

(-3809) Недопустимый ИНН

• Введите корректный ИНН.

(-3817) Переполнение при умножении

• Значение произведения цены и количества превышает допустимое – измените значения вводимых величин.

(-3822) Смена превысила 24 часа.

• Снимите Z-отчет.

(-3825) Неверный пароль

• Введите правильный пароль.

(-3828) Смена закрыта - операция невозможна

• Открыть смену в ПД.

(-3830) Неверная дата

• Введите правильную дату.

(-3831) Неверное время

• Введите правильное время.

(-3834) Недопустимый РНМ

• Введите корректный РНМ.

(-3837) Смена открыта - операция невозможна

• Закройте смену в ПД.

(-3842) ПД заблокирован и ждет ввода пароля доступа к памяти ПД

• Введите правильный пароль доступа к памяти ПД.

(-3843) Заводской номер уже задан

• Попытка ввести заводской номер ПД повторно.

(-3844) Исчерпан лимит перерегистраций

• ПД нельзя больше перерегистрировать.

(-3845) Ошибка памяти ПД

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3846) Запись памяти ПД повреждена.

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3847) Неверная смена

• Введите правильный номер смены.

(-3850) Недопустимый заводской номер

• Введите корректный заводской номер.

(-3851) Память ПД не активизирована

• Проведите операцию активизации памяти ПД.

(-3853) Нет отчетов

• В памяти ПД нет данных, проведите тестовую регистрацию и закройте смену.

(-3857) Некорректный код защиты ПД

• Введите код защиты ПД, соответствующий заводскому номеру ПД.

(-3859) Код защиты не введен

• Введите код защиты ПД, соответствующий заводскому номеру ПД.

(-3865) Открыт чек продажи – операция невозможна

• Закрыть чек.

(-3866) Требуется выполнение общего гашения

• Проведите общее гашение.

(-3873) Нет связи с принтером чеков

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3883) Снятие отчета прервалось

• Возобновите снятие отчета.

(-3892) ПД заблокирован после попытки ввода даты, меньшей, чем дата последней записи в памяти ПД

• Введите дату больше даты последней записи в памяти ПД.

(-3893) Требуется подтверждение ввода даты

• Подтвердите ввод даты.

(-3894) Отчет с гашением прерван. Вход в режим невозможен

• Снимите отчет с гашением.

(-3907) Ошибка обмена с памятью ПД.

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3908) Переполнение памяти ПД.

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3909) Ошибка печатающего устройства.

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3921) Проверьте дату и время

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3927) Переполнение сменного итога

• Закрыть смену в ПД.

(-3929) Необходимо провести профилактические работы

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3933) Вход в режим заблокирован

• Обратитесь в УСЦ, обслуживающий данный ПД.

(-3937) ПД находится в режиме ввода даты и времени

• Установите дату и время.

+7(495) 730-7420 www.atol.ru

Исключительные права на программное обеспечение и документацию принадлежат ООО "Управляющая Компания "АТОЛ"