

ARCUS 2 для интеграции с кассовыми решениями

Руководство по установке

Версия 2.0

SEAMLESS PAYMENT

Содержание

Хронология изменений	4
Условные обозначения	6
Глоссарий	7
Аббревиатуры	
Введение	
1_ ARCUS 2 CAP	
1_1 Системные требования	
1 1 1 Для ОС Winsows	
1_1_2 Для OC DOS	
1_1_3 Для ОС Linux	
1_2 Комплект поставки	11
1_2_1 Для ОС Windows	
1_2_2 Для OC DOS	
1_2_3 Для ОС Linux	
1_3 Установка для ОС Windows	
1_3_1 Файл инициализации Cashreg.ini	
1_3_2 Работа с ARCUS2 САР	
1_3_3 Настройка Брандмауэра	
1_3_4 Фоновая установка	
1_4 Установка для ОС DOS	
1_4_1 Типы драйверов TCP/IP для касс на OC DOS	
1_4_2 Файл инициализации Cashreg.ini	
1_5 Установка для ОС Linux	
1_5_1 Файл инициализации Cashreg.ini	
1_6 Проверка связи ККМ-ПИН-пад	
2_ ARCUS IP Service	
2_1 Установка для ОС Windows	
2_1_1 Комплект поставки	
2_1_2 Установка	
2_1_3 Настройки для Windows	
2_1_4 Настройка Arcus2	
2_1_5 Настройка терминала	
2_1_6 Проверка работы	
2_2 Установка для ОС Linux	
2_2_1 Комплект поставки	
2_2_2 Установка	
2_2_3 Настройка IP Service	
2_2_4 Настройка ARCUS 2	



2_2_5 Настройка терминала	24
2_2_6 Проверка работы	24
2_2_7 Пример установки службы	
3_ ARCUS 2 CAP c HRS	
4 Модуль AC1	
4_1 Принцип работы механизма	27
4_2 Комплект поставки	28
4_3 Порядок установки	28
4_3_1 Подготовительный этап	
4_3_2 Основной этап	
4_4 Возможные особенности и ошибки	37
4_4_1 Проблемы при подключении	
4_4_2 В 1С не реализованы сервисные функции	
4_4_3 Ожидание	
4_4_4 Аварийная отмена покупки	
Приложение. Информация о документе	
	20
	39
Список рисунков	33



Хронология изменений

/ Таблица 1. Хронология изменений

Версия	Дата	Автор	Описание
2.0	23/03/2018	Власенко И.Л.	Описание cashreg.ini перенесено в руководство администратора Arcus2.
1.9	20/11/2017	Власенко И.Л.	Информация об ARCUS Net Server 1.3. выесена в отдельный документ (т.к. функционал более не обновляется), информация об ARCUS Net Server 2 перенесена в документ Ingenico NET Server т.к. является его составным модулем (который в том числе может работать отдельно).
1.8	07/11/2017	Власенко И.Л.	Обновлено описание инсталлятора для Windows [#47089]
1.7	01/11/2017	Власенко И.Л.	Добавлено описание параметров NODIALOGS, USE_UNIPAY и AUTH_CODE_FULL в Cashreg.ini [#46791]
1.7	30/08/2017	Власенко И.Л.	Изменен п. 1.3.4. Фоновая установка [#45372] Добавленя параметры для работы с АДМ [#45421] Добавлено описание параметра AUTH_CODE_FULL в Cashreg.ini [#45693]
1.7	19/07/2017	Власенко И.Л.	Добавлено описание параметров cashreg.ini для HM RC_RESOLVE_FILE_LT и RC_RESOLVE_FILE_PT
1.7	13/07/2017	Власенко И.Л.	Добавлено описание параметров cashreg.ini (LOG_FOLDER_NAME и LOG_FOLDER_MODE) [#44316]
1.7	20/12/2016	Власенко И.Л.	Изменено описание CHEQ_SEPARATOR.
1.7	18/07/2016	Власенко И.Л.	Описание «фоновой установки».
1.6	03/06/2016	Власенко И.Л.	Обновление раздела ARCUS 2 CAP с HRS.
1.5	16/05/2016	Власенко И.Л.	Добавлено описание переменной DEF_OPDET_RESPONCE.
1.5	11/12/2015	Власенко И.Л.	Добавлено описание CHEQ-SEPARATOR в cashreg.ini в Windows версии.
1.5	06/08/2015	Власенко И.Л.	Добавлены параметры настройки файлов логирования в cashreg.ini в Windows версии.
1.4	29/05/2015	Власенко И.Л.	Добавлен параметр OFFLINEAUTHCODE в Cashreg.ini в DOS версии.
1.3	29/04/2015	Власенко И.Л.	Добавлены изменения, связанные с печатью дубликата чека (для SV_05)
1.3	04/03/2015	Власенко И.Л.	Добавлен параметр cashreg.ini INFO_DIALOG
1.3	12/01/2015	Власенко И.Л.	Добавлено описание логики работы USEJL
1.3	27/11/2014	Власенко И.Л.	Добавлено описание установки ArcusIPService
1.3	20/10/2014	Власенко И.Л.	Добавлено описание настройки кодировки в файл инициализации cashreg.ini
1.3	10/09/2014	Власенко И.Л.	Добавлено описание настройки таймаутов диалогов, в зависимости от настроек режима работы с кассой.
1.3	07/05/2014	Власенко И.Л.	Добавлено описание параметра VIDEO в п. «1_5_1 Файл инициализации Cashreg.ini»
1.2	06/05/2014	Власенко И.Л.	Добавлено описание параметров сообщений в п. «1 4 2 Файл инициализации Cashreg.ini»



1.1	16/06/2013	Чарков М.В.	Добавлен раздел «1_6 Проверка связи ККМ-ПИН-пад»
1.0	01/02/2013	Чарков М.В.	Создание документа



Условные обозначения

Следующие условные обозначения использовались в документе:

/ Таблица 2. Условные обозначения

Обозначение	Значение
	Обратите внимание!
	Обратите особое внимание!

Кроме перечисленных в таблице 2 условных обозначений в документе могут встречаться следующие обозначения:

- ОW функционал доступен только для процессинга OpenWay;
- TE Tieto;
- SV SmartVista;
- TITP;
- Cortex;
- ЗК золотая корона;
- TPTP TPTP (NewWay);
- МН Мультихост.

Так же может встречаться обозначение в формате OW_N, обозначающем код продукта, т.е. обозначение SV_02 обозначает, что описываемый функционал доступен только для продукта с кодом SV_02.



Глоссарий

Термин	Определение
EMV	Стандарт взаимодействия чиповых карт для проведения платежей по карте (составлено из первых букв компаний Europay, MasterCard and VISA).
EMV Приложение	Микропрограмма и блок параметров на карточке, относящейся к международной платежной системе EMV
PIN Pad	Электронное устройство, предназначенное для ввода PIN кода.
РIN код	Секретный код, вводимый клиентом (держателем карточки), для подтверждения того, что именно он обладает полномочиями по использованию карточки.
POS-терминал, терминал	Аппаратно-программный комплекс, предназначенный для регистрации факта приобретения товара и упрощения процедуры приобретения товара.
Код действия терминалов (ТАС)	Действия ПО терминала при возникновении конкретной ситуации (отказ от операции, проведении операции онлайн или действие по умолчанию)
Коммуникационный скрипт	Минипрограмма (последовательность команд), определяющая сценарий подключения терминала к серверу авторизации или серверу TMS.
Клиент/ Держатель	Физическое лицо (в том числе уполномоченный представитель юридического лица), на имя которого в силу заключенного между ним и Эмитентом договора и/или на имя которого по указанию лица, заключившего договор с Эмитентом, выпущена Карта.
Магнитная полоса	Полоса, содержащая идентификационную информацию о карте и ее держателе.
Операция	Расчетная операция, осуществляемая с использованием Карты с обязательной Авторизацией в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Банка России и договором с Эмитентом, проводимая в Торговой точке по требованию Держателя.
Операция возврата	Расчетная операция, совершаемая с использованием Карты при возникновении необходимости в возврате Держателю денежных средств, списанных с его счета в рамках ранее совершенной Операции.
Операция отмены	Процедура отмены Кода Авторизации до формирования Электронного журнала.
Отчет Электронного терминала (Электронный журнал)	Документ или совокупность документов в электронной форме, сформированные за определенный период времени при совершении Операций/Операций с использованием POS-терминала.
Программное обеспечение (ПО)	Программное обеспечение POS-терминала.
Профиль	Один из объектов системы, предназначенный для хранения настроек групп параметров, определяющих алгоритм работы терминала в процессе выполнения операции с картой или административной операцией.
Реквизиты Карты	Номер Карты, срок действия Карты, код безопасности CVV2/CVC2/Batch code/CVV II/CAV2 (для Карт Платежных систем Visa International/MasterCard Worldwide/American Express/Diners Club International/JCB International соответственно).
Сервисный код карты	Код карты, который указывается область ее действия и тип.

/ Таблица 3. Глоссарий



Термин	Определение
Сервисный код коммерсанта (МСС)	Четырехзначный номер, который обозначает профиль деятельности, которым занимается коммерсант.
Скрипт эмитента (сценарий)	Команда или командная строка, передаваемая от эмитента к терминалу с целью выполнения команд(ы) микропроцессорной картой.
Способ верификации владельца карты	Способ верификации того, что человек, предъявляющий карту, имеет права на ее использование (например, сверка подписи или введение PIN кода).
Справочник	Один из объектов системы, предназначенный для хранения основных значений, шаблонов, терминов и алгоритмов, которыми оперирует система.
Транзакция	Группа последовательных операций, которая представляет собой логическую единицу работы с данными. Транзакция может быть выполнена либо целиком и успешно, соблюдая целостность данных и независимо от параллельно идущих других транзакций, либо не выполнена вообще и тогда она не должна произвести никакого эффекта. Транзакции обрабатываются транзакционными системами, в процессе работы которых создаётся история транзакций.
Хост, коммуникационный сервер	Сервер базы данных платежной системы, который отвечает на запросы POS-терминала точки обслуживания, а также снабжает его необходимой информацией.
Эквайер	Банк или компания, осуществляющая весь спектр операций по взаимодействию с точками обслуживания карточек, которая состоит из терминалов в торгово-сервисной сети и банкоматов.
Эмитент	Организация, выпустившая (эмитировавшая) карточки для развития и финансирования своей деятельности.

Аббревиатура	Расшифровка
AID	Application Identification Number (Идентификационный номер приложения)
AVN	Application Version Number (Номер версии приложения)
BIN	Bank Identification Number (Банковский идентификационный номер)
CAP	Cash register Application
CVM	Cardholder Verification Method (Способ верификации владельца карты)
DDOL	Dynamic Data Object List (Список элементов данных необходимых для динамической аутентификации)
ICC	Integrated Circuit(s) Card (Карта с интегрированными электронными схемами)
ID	Identifier (Идентификатор)
ISO	International Organization for Standardization (Международная организация стандартизации)
MCC	Merchant Category Code (Сервисный код коммерсанта)
MS	Magnetic Stripe (Магнитная полоса)
TAC	Terminal Action Code(s) (Код(ы) действия терминалов)
PAN	Primary Account Number (Индивидуальный номер карты)
PIN	Personal Identification Number (Персональный идентификационный номер)
POS	Point of Sale (Точка продажи, сервиса)
RID	Registered Application Provider Identifier (Зарегистрированный номер провайдера приложения; <i>например, VISA, MasterCard</i>)
TDOL	Transaction Data Object List (Список данных о транзакции участвующих при вычислении сертификата)
ТММ	Terminal Management Mode (Модуль управления терминалами)
TMS	Terminal Management System (Система управления терминалами)
ККМ	Контрольно-Кассовая Машина
СУБД	Система управления базами данных

/ Таблица 4. Аббревиатуры



Введение

Данное руководство, разработанное компанией ООО «Инженико», описывает этапы установки и настройки ARCUS2 – библиотеки, позволяющей проводить интеграцию Терминального платежного приложения Universal EMV POS и кассового программного обеспечения. В документе описаны:

- ARCUS 2 CAP совокупность программно-аппаратных средств, позволяющих обеспечить прием безналичных платежей на контрольно-кассовых машинах (ККМ) по банковским картам, включая магнитные, чиповые карты (EMV), бесконтактные карты, а также при ручном вводе данных.
- ARCUS HRS CAP модификация программного приложения ARCUS 2 CAP, разработанная специально для торгово-сервисных предприятий, специфика работы которых связана с необходимостью проводить платежные операции без предъявления банковской карты.
- ARCUS 2 AC1 модуль для интеграции систем автоматизации торговли на платформе 1С: 8.2 с терминалами Ingenico.



Описание программного продукта ARCUS NET SERVER версии 1.3 (подключение терминала к ККМ по интерфейсу ЕТН, в том числе для ККМ, реализованных по схеме «тонкий клиент») перенесено в отдельный документ.

Описание программного продукта ARCUS NET SERVER версии 2.0 (подключение терминала к ККМ по интерфейсу ETH, при помощи файлового обмена) перенесено в документацию Ingenico Net Server.

Пользователи и администраторы, работающие с программным продуктом должны пройти обязательное обучение в компании ООО «Инженико» или компании-партнере и получить сертификат.

При возникновении вопросов по работе с программным обеспечением, обращайтесь в службу поддержки ООО «Инженико» - support@ingenico.ru.

Допускается незначительные несоответствия данной документации и программного обеспечения, связанные с постоянным развитием программных продуктов.

Не допускается использование текстов и изображений, входящих в данный документ, без согласования с ООО «Инженико».



1_ARCUS 2 CAP

ARCUS 2 CAP – это библиотека, предназначенная для интеграции терминального оборудования Ingenico на платформах Telium 1/2, Unicapt32 с контрольно-кассовой техникой (ККМ). Структура модуля обеспечивает поддержку большого количества кассовых платформ и минимизирует необходимые изменения в процессе интеграции с новыми кассовыми решениями.



Библиотека является связующим звеном между кассовым ПО и терминальным оборудованием, реализуя протокол обмена ARCUS2 и обеспечивая диалог кассир-терминал на экране кассы или терминала. Программное решение работает на кассовом ПО в следующих операционных системах:

- Windows (XP SP3 и выше);
- MS DOS (версия 6.22);
- Linux (может потребоваться перекомпиляция модуля под конкретный тип операционной системы).

1_1 Системные требования

1_1_1 Для OC Winsows

- OC Windows:
 - версией не ниже XP;
 - Win CE.
- В ОС ККМ должны быть установлены драйверы устройств Ingenico-USB (Jungo Driver ver.1.5 и выше).

1_1_2 Для ОС DOS

- DOS версия не ниже 6.22 с поддержкой кодировки DOS 866;
- Сетевой драйвер MS Network Client for DOS;
- или пакетный драйвер PC/TCP для режима «ір через кассу».

1_1_3 Для ОС Linux

- OC Linux (CentOS/ubuntu/RedHat/SUSI...);
- поддержка TCP/IP для режима «ip через кассу»;
- Ядро OS должно поддерживать коммуникационные устройства с интерфейсом USB (dev/ttySx и dev/ttyACMx).

1_2 Комплект поставки

1_2_1 Для OC Windows

Существует две версии инсталлятора Arcus2:

- Стандартный установочный файл ARCUS2_setup.exe.
- Установочный комплект для фоновой установки ARCUS 2 с USB Jungo Driver, в который входит:
 - Установочный файл Arcus2-slt;
 - Arcus_setup.cfg конфигурационный файл.



1_2_2 Для ОС DOS

В стандартный комплект поставки входит 6 файлов, находящихся в архиве ARCUS2.zip:

- Cashreg.exe исполняемый программный модуль;
- Cashreg.ini основной файл настроек программного модуля;
- Ops.ini файл настроек операций;
- rc_conv.ini файл настроек конвертации кодов ответа;
- rc_res.ini файл с расшифровками кодов ответа;
- currency.def файл содержит трехзначный код валюты, который будет использоваться при проведении транзакции.



Состав пакета может быть изменен, в зависимости от конкретного кассового программного обеспечения, сетевого драйвера, версии операционной системы, изменении программного кода и.т.д.

1_2_3 Для ОС Linux

В стандартный комплект поставки входит 5 файлов, находящихся в архиве ARCUS2_Linux.tgz:

- Cashreg исполняемый программный модуль;
- Cashreg.ini основной файл настроек программного модуля;
- Ops.ini файл настроек операций;
- rc_conv.ini файл настроек конвертации кодов ответа;
- rc_res.ini файл с расшифровками кодов ответа.



Состав пакета может быть изменен, в зависимости от конкретного кассового программного обеспечения, сетевого драйвера, версии операционной системы, изменении программного кода и.т.д.

1_3 Установка для ОС Windows

Для установки ARCUS2 САР выполните следующие действия:

1. Запустите файл установки ARCUS2_setup.exe.



В зависимости от настроек системы, для установки приложения могут понадобиться права администратора.

1. Выберите язык установки – раскройте выпадающий список, выберите язык, и нажмите «ОК».



Рис. 2. Выбор языка

Для отмены установки нажмите клавишу «Cancel».



На экране отобразится логотип компании Инженико, после чего откроется мастер установки приложения с указанием номера версии устанавливаемо приложения. Для продолжения установки нажмите кнопку «Далее».

Установка Arcus 2.00.28
 Вас приветствует мастер установки Arcus 2.0.0.28 на ваш становки Arcus 2.0.0.28 на ваш солькотер.
 Перед началом установки рекомендуется закрыть все работающие приложения. Это позволит программе установки обновить системные файлы без перезагрузки компьютера.
 Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.

Рис. З. Начало установки



С ноября 2017 года, если библиотека ARCUS2 уже установлена на ПК, мастер установки предложит обновить существующую версию, или выполнить полную установку новой версии (при этом все настройки будут сброшены в значения по умолчанию).

Установка Arcus 2.0.0.28	<u> </u>
Выбор операции Выберите необходимою операцию	۲
• Обновление	
🔘 Полная установка	
Vullsoft Install System v3.02.1	
< Ha	вад Далее > Отмена

Рис. 4. Обновление / Полная установка



Рис. 5. Завершение обновления



2. В открывшемся окне укажите директорию для установки.

Установка Arcus 2	
Выбор папки установки Выберите папку для установки Arcus 2.)
Программа установит Arcus 2 в указанную папку. Чтобы установить приложение в другую папку, нажмите кнопку 'Обзор' и укажите ее. Нажмите кнопку 'Далее' для продолжения.	
Папка установки С:\Arcus2 Обзор	
Требуется на диске: 9.1 Мбайт Доступно на диске: 129.1 Гбайт Nullsoft Install System v3.0b2 ————————————————————————————————————	

Рис. 6. Выбор каталога установки



Путь и имя папки установки должен содержать латинские символы. При возможности не меняйте путь по умолчанию - «C:\ARCUS2».

3. Выберите протокол сервера авторизации банка.



Тип протокола известен представителю банка. Также его можно определить по версии приложения, загруженного в терминал, например, «ow 4.0.2.234» – OpenWay.

Выбор проекта Выберите необходимый протокол	۲
Протокол OpenWay SmartVista Tieto C +/SPDH TITP TITP G C	
Nullsoft Install System v3.0b2	< Назад Далее > Отмена

Рис. 7. Выбор протокола сервера авторизации

Выбор протокола внесет изменения ТОЛЬКО в конфигурационные файлы, которые в дальнейшем можно будет изменить\заменить вручную.



4. Выберите дополнительные компоненты.



NCR CPD плагин необходим только для касс с программным обеспечением NCR. Уточните выбор этой компоненты в службе поддержки Ingenico <u>support@ingenico.ru</u>. В большинстве случаев эту опцию выбирать НЕ нужно.

компоненты устанавлива Выберите компоненты Arcus	емои программы 2, которые вы хотите устано	вить.
Выберите компоненты прогр 'Далее' для продолжения.	раммы, которые вы хотите уст	ановить. Нажмите кнопку
Выберите тип установки:	По выбору 🔻	
или выберите дополнительные компоненты для установки:	✓ Файлы DLL и ini (обязате	Описание Наведите курсор мыши на название компонента, чтобы прочесть его описание,
Требуется на диске: 9.1 Мбайт	۰ III >	
ullsoft Install System v3.0b2 —		

Рис. 8. Выбор дополнительных компонент

5. Выберите настройки размещения ярлыков.

Установка Arcus 2	
Папка в меню "Пуск" Выберите папку в меню "Пуск" для размещения ярлыков программы.	
Выберите папку в меню "Пуск", куда будут помещены ярлыки программы. можете ввести другое имя папки.	Вы также
IPS	
7-Zip ABBYY FineReader 9.0 Accessories Administrative Tools Brother Far Manager 3 x64 Firewall Builder 5.1 Games HipChat HP Ingenico	* E
Не создавать ярлыки	
Nullsoft Install System v3.0b2	
< Назад Установить	Отмена

Рис. 9. Выбор размещения ярлыков

6. Нажмите кнопку «Установить».



Установка	завершена					
Установка	спешно завершена.				(\bigcirc
Установка	обязательных файлов	3				
Извлечени	e: ARCUS2_ADMIN_R	US.pdf 10	00%			*
Извлечени	e: ARCUS2_SETUP_RU	JS.pdf 10	0%			
Папка уст	ановки: C:\Arcus2\Ma	nuals				
Папка уст	ановки: C:\Arcus2					
Создание	программы удаления	: C:\Arcus2	uninstall.exe			
Папка уст	ановки: C:\Arcus2					
Создание	папки: C: \Users \admir	n∖AppData\F	Roaming (Micro	soft\Windows\S	tart Menu	
Создание	ярлыка: C:\Users\adm	nin\AppData	Roaming Mic	rosoft\Windows	\Start Men	=
Выполнен	ıe: regsvr32 /u /s "C:∖	Arcus2\DLL	ArcCom.dll*			-
Готово						-
lullsoft Install 9	iystem v3.0b2 ———					

Рис. 10. Установка

На запрос о регистрации ArcCom.dll выберите «Да», если ARCUS используется как COM объект.



Рис. 11. Регистрация ArcCom.dll

- 7. После завершения установке нажмите кнопку «Далее» появится окно завершения установки.
- 8. В открывшемся окне нажмите кнопку «Готово».



Рис. 12. Завершение установки

ARCUS 2 CAP установлен. В состав каталога ARCUS 2 входят папки:

- CommandLineTool;
- DLL;
- Doc;
- INI,







А также файлы:

- config.exe файл настройки;
- uninstall.exe файл для удаления ARCUS 2 CAP.

Все файлы должны находиться в одном рабочем каталоге. Расположение каталога указывает поставщик кассового ПО.

	 Исполняемый файл cashreg.exe реализован в двух вариантах: С возможностью логирования всех выполняемых операций (файл cashreg.exe как правило расположен в папке LOGSONLY). Файлы сохраняются в папку LOGSONLY. Время хранения файлов 7 календарных дней (в спец. сборках время хранения может отличаться). Без возможности логирования (файл cashreg.exe как правило расположен в папке NOLOGS).
--	--

1_3_1 Файл инициализации Cashreg.ini.

После того, как программа ARCUS2 CAP установлена на локальном компьютере, необходимо настроить файлы инициализации. Они находятся в рабочем каталоге программы ARCUS (C:\ARCUS2\INI). Подробнее см. Руководство администратора Arcus2.

1_3_2 Paбota c ARCUS2 CAP

Проверка и настройка путей к рабочим и служебным каталогам ARCUS2 CAP (записи в реестре Windows), производится с помощью утилиты **ARCUS II Configuration Tool (config.exe)** из состава дистрибутива ARCUS2 CAP. **Обязательно** убедитесь в правильности зарегистрированных при установке путей до каталога с файлами dll и ini, а также в наличии в этих каталогах необходимых файлов. Утилита **ARCUS II Configuration Tool позволяет:**

- загружать криптографические ключи;
- настраивать дату и время;
- настраивать точки доступа;
- изменять настройки сети;
- изменять настройки переменных.

Чтобы вызвать утилиту **ARCUS II Configuration Tool**, необходимо запустить файл *config.exe*, расположенный в рабочем каталоге ARCUS 2. После запуска данного файла будет доступно рабочее окно программы.

🛃 Arcus II Configuration Tool	x
Module Location & Name	
C:\Arcus2\DLL\ArcCom.dll	
Ini files location	
C:\Arcus2\INI\	
Dialogs dll location	_
C:\Arcus2\DLL\dialogs.dll	
Working directory	
C:\Arcus2\	
, Output directory (if file exchange, exchanged	firectory)
C:\Arcus2\	
H'W Administration N	/lenu
SAVE	Exit

Рис. 13. Утилита ARCUS II Configuration Tool



Для корректной работы в терминал должны быть загружены:

- операционная система;
- платежное приложение;
- конфигурация.

1_3_3 Настройка Брандмауэра

Зайдите в настройки Брандмауэра и добавьте программу «Configure ARCUS2» в список разрешенных программ.

1_3_4 Фоновая установка

С июля 2016 года доступна версия инсталлятора, работающего в фоновом режиме. Пакет обеспечивает установку ARCUS2 CAP и USB Jungo Driver.

Формат запуска установки пакета в фоновом режиме:

```
Arcus2_slt [INSTALLCFG="configuration_file_path"]
```

- «Arcus2-slt» указывает на имя основного файла программы установки пакета, содержащего инсталлятор для Windows в автономном режиме, например, Arcus2_slt_2014_02_02.exe;
- INSTALLCFG=configuration_file_path определяет путь к файлу настроек Arcus2 и USB driver Jungo. Если путь до файла параметров не указан, то при запуске «Arcus2-slt» пытается найти его в текущем каталоге.



Настройки Jungo-драйвера указывается в файле Arcus_setup.cfg. При установке Arcus2 значения параметров, указанных в cashreg.ini задаются по умолчанию, затем cashreg.ini необходимо заполнить актуальными значениями в ручную.

Пример:

Arcus2_slt INSTALLCFG="D:\soft\Arcus_setup.cfg"

Формат файла Arcus setup.cfg

Файл настроек представляет собой текстовый файл с кодировкой СР1251. Каждый параметр должен располагаться на новой строке.

Если параметр необходимый для работы не перечислен в файле или указан с ошибкой, используется значение по умолчанию.

- JDRIVER установить Jungo Driver при установке ARCUS2 (YES\NO);
- JDRIVER_UNINSTALL удалять Jungo Driver при деинсталляции ARCUS2 (YES\NO);
- PORT номер порта для установки Jungo Driver, рекомендуется устанавливать значения 1 9;
- РАТН путь к папке, в которой будет установлен ARCUS2;
- PROTOCOL банковский протокол (openway, smartvista, tieto, tptp, unipay);
- NCRPLUGIN использовать NCR CPD Plugin (YES\NO);
- ShowCompleteMsg отображать сообщение о завершении установки (YES\NO);
- Путь к файлам настроек:
 - FileCashreg cashreg.ini
 - FileOps ops.ini

18

- FileRcConv rc_conv.ini
- FileRcRes rc_res.ini
- FullUpdate признак действия, если ARCUS2 уже установлен (0 обновить, 1 переустановить).

Пример файла Arcus_setup.cfg

```
#Jungo installation (yes\no). Default: yes
JDRIVER=yes
JDRIVER_UNINSTALL=n0
#Port number (it is recommended to choose between 1-9)
PORT=7
```



#Arcus2 installation parameters

```
#Destination folder
PATH=C:\Arcus2
#Banking protocol (openway, smartvista, tieto, titp, unipay). Default: openway
PROTOCOL=openway
#Using NCR CPD Plugin (yes\no). Default: no
NCRPLUGIN=no
#Show final message box: Setup complete (yes\no). Default: yes
ShowCompleteMsg=yes
#Use extern config files
#FileCashreg=cashreg.ini
#FileOps=ops.ini
#FileRcConv=rc_conv.ini
#FileRcRes=rc_res.ini
# 1
   - update all file, 0 - update only binary files. Default: 0
FullUpdate=0
```

1_4 Установка для ОС DOS

Скопируйте файлы ARCUS 2 САР в директорию на кассе. Все файлы должны находиться в одном рабочем каталоге. Расположение каталога указывает поставщик кассового ПО.



1_4_1 Типы драйверов TCP/IP для касс на OC DOS

В зависимости от типа сетевого драйвера, установленного на ККМ (MSN или PC/TCP), для DOS используется 2 разные сборки ARCUS 2.

<u>Драйвер MSN</u>

Для кассовых систем с использованием TCP/IP драйвера Microsoft (например, системы УКМ-2 (Сервис-ПЛЮС), Теллур(DOS) для программного обеспечения терминалов (NewWay) под процессинги ISO8583 (OpenWay, SmartVista, Tieto, Cortex, CTL, TPII)).

<u>Драйвер РС/ТСР</u>

Для кассовых систем с использованием «PC/TCP пакетный драйвер» (например, системы SetRetail5, "Кристалл-Сервис", для программного обеспечения терминалов (NewWay) под процессинги ISO8583 (OpenWay, SmartVista, Tieto, Cortex, CTL, TPII)).

1_4_2 Файл инициализации Cashreg.ini

Файл инициализации подробно описан в Руководстве администратора ARCUS 2.

1_5 Установка для ОС Linux

Скопируйте файлы ARCUS 2 САР в директорию на кассе. Все файлы должны находиться в одном рабочем каталоге. Расположение каталога указывает поставщик кассового ПО.



1_5_1 Файл инициализации Cashreg.ini

Файл инициализации подробно описан в Руководстве администратора ARCUS 2.

1_6 Проверка связи ККМ-ПИН-пад

Дальнейшая проверка работы ARCUS 2 и терминала возможна ТОЛЬКО в случае если:

- В терминал загружено необходимое ПО (на экране терминала высвечивается приветствие. Например, «Готов к работе» или «Поднесите карту». Если на терминал не загружено ни ОС, ни ПО на экране высвечивается сообщение «LLT», терминал находится в состоянии ожидания загрузки ОС. Если на терминале загружена только ОС на экране высвечивается сообщение «Please Initialize application»).
- Терминал подключен к ПК (USB, COM) и ОС компьютера его определила.
- Терминал переведен в режим «Работа с кассой».

Все эти вопросы подробно рассмотрены в документе «Universal EMV POS - Руководство Администратора».

Для настройки параметров и проверки связи ПИН-пада нажмите клавишу **HW Administration Menu**. Вызывая это меню ККМ обращается к ПИН-паду и если связь успешно установлена, на ККМ отображается административное меню ПИН-пад (эмуляция экрана ПИН-пада на локальной машине).

Все параметры вводятся с помощью клавиатуры персонального компьютера, за исключением ввода пароля, который необходимо вводить при помощи клавиатуры ПИН-пад.



Рис. 14. Меню настроек

После проверки связи возможно проведение транзакций, используя ARCUS 2 CAP.

При отсутствии связи между ПО ККМ и ПИН-пада на экране ККМ отображается соответствующее сообщение - по умолчанию «ПИН-пад не отвечает, Да - ENTER».



Для касс на базе DOS, без клавиатуры (например, R-Keeper), измените параметры выводимого сообщения, см. п. 1_4_2 Файл инициализации Cashreg.ini.



2_ARCUS IP Service

ARCUS IP Service это программный продукт, используемый для интеграции, в случаях, когда необходимо подключить один ПИН-пад к одной ККМ при помощи Ethernet.



- Arcus2 и ArcusIPService работают совместно и обеспечивают подключение терминала к кассе при помощи интерфейса Etherrnet. Поэтому для корректной работы необходимо верно настроить: • Терминал, для работы с ArcusIPService;
- Терминал, для работы с ArcusiPService;
- Arcus2 (Cashreg) для работы с ArcusIPService;
- ArcusIPService для маршрутизации трафика между терминалом и Arcus2.

ArcusIPService выступает в качестве промежуточного сервера, необходимого для соблюдения требований PA-DSS, запрещающих терминалу принимать входящие TCP/IP соединения, и служит маршрутизатором при взаимодействии ПИН-пада и ККМ. Приложение рассчитано на установку на одной ККМ и обеспечения связи «1 ККМ - 1 терминал».

2_1 Установка для OC Windows

2_1_1 Комплект поставки

В стандартный комплект поставки ArcusIPService Windows входят следующие файлы:

- ArcusIPService.exe исполняемый файл;
- arcus_ip_service.conf файл настроек;
- service_install установщик службы;
- service_restart перезапуск службы;
- service_start старт службы;
- service_stop стоп службы;
- service_uninstall удаление службы.

2_1_2 Установка

Скопируйте файлы из папки ARCUSIPService на компьютер.



Путь к каталогу, в котором находятся файлы ARCUSIPService, не должен содержать пробелов.

Запустите файл service_install.bat.



При использховании *.bat файлов необходимы права администратора.

Удаление, остановка и запуск сервиса производятся с помощью запуска файлов service_uninstall.bat, service_stop.bat и service_start.bat соответственно.

2_1_3 Настройки для Windows

В конфигурационном файле ARCUS_ip_service.conf укажите параметры:

- TERMINAL_PORT номер порта для подключения терминала;
- ARCUS_PORT номер порта для подключения библиотеки ARCUS;
- LOG_PATH путь к файлу для ведения логов.





Размер файла лога транзакций подгоняется под количество свободного места на терминале. Максимальный размер лога - 3000 транзакций.

В случае отсутствия конфигурационного файла приложение использует конфигурационный файл по умолчанию, который должен находиться в каталоге C:\ARCUS2\ARCUSIPService\ARCUS_ip_service.conf. В случае отсутствия конфигурационных файлов, используются параметры по умолчанию: • TERMINAL_PORT=9301; • ARCUS_PORT=9300; • LOG_PATH C:\Windows\System32\ARCUS_ip_service.log.

2_1_4 Настройка Arcus2

Настройки модуля Arcus2 хранятся в файле cashreg.ini. В тестовой конфигурации настроена работа по ЕТН на ip 127.0.0.1 и порт 9302

- PORT=ETH;
- ADDR_IP=127.0.0.1;
- PORT_IP=9302.

В большинстве случаев достаточно задать правильные параметры в файле ops.ini для вашего типа процессинга.

2_1_5 Настройка терминала

Для настройки работы с ArcusIP Service при включении терминала необходимо выбрать режим «работа с кассой». Способ подключения **ETH:**

- ввести IP адрес (на котором установлен ArcusIPService);
- порт 9301, который указан в настройках («arcus_ip_service.conf»).

После окончания ввода параметров терминал произведёт попытку подключения к сервису и, в случае успеха, отобразит на экране стандартное сообщение «ГОТОВ К РАБОТЕ». Если подключиться не удалось, терминал попробует произвести подключение повторно. Если за 4 попытки подключение не будет установлено, то терминал выведет на главный экран ожидания сообщение «НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАССЕ».



Подробные инструкции по настройке режима «работа с кассой» см. Arcus2 Руководство администратора.

2_1_6 Проверка работы

Для проверки работы ArcusIPService и Arcus2 необходимо провести тестовую. Проведите тестовую транзакцию, запустив **CommandLineTool.exe**:

Формат запуска CommandLineTool.exe следующий:

CommandLineTool.exe /o[Код_операции_ККМ] /c[Код валюты] /a[Сумма], где

- Код операции ККМ выбранная кассиром операция;
- Валюта код валюты операции;
- Сумма сумма операции в минимальных единицах валюты, без разделителя.

Например:

22

C:\Arcus2\ CommandLineTool\BIN> CommandLineTool.exe /o1 /c643 /a12345

После выполнения команды будет произведена оплата на 123,45 руб.

2_2 Установка для ОС Linux

2_2_1 Комплект поставки

В стандартный комплект поставки программного пакета входит 2 основных файла:

- ipservice исполняемый файл;
- arcus_ip_service.conf файл настроек;

и несколько дополнительных скриптов-примеров установки:

- arcusip;
- arcusip_debian;
- arcusip_debian6;
- setup_debian.sh;
- setup.sh.

Кроме этого для работы приложения потребуется дистрибутив «cashreg» (запросите в службе технической поддержки, т.к. файлы различаются, в зависимости от версии Linux).

2_2_2 Установка



Порядок установки рассматривается на примере дистрибутива Debian 7.1. Для работы потребуются права пользователя «root». При использовании версии Linux, отличной от Debian 7.1, может потребоваться адаптация установочного пакета.

1. Для работы службы необходимо установить библиотеку libstdc. Для этого выполните:

root@deb-7:/# apt-get install libstdc++5

- 2. Скопируйте дистрибутив ARCUS2 на кассу, в каталог /home/reg/ARCUS/ipservice.
- 3. Скопируйте дистрибутив ARCUS IP Service на кассу, в каталог /home/reg/ARCUS/ipservice (чтобы в дальнейшем не вносить изменения в конфигурационные файлы).



Для копирования можно использовать утилиту winSCP (устанавливается на Windows).

4. Добавьте права для файлов:

Перейдите в каталог cd /home/reg/ARCUS/, добавьте права для файла cashreg:

root@deb-7:/home/reg/ARCUS/ # chmod -v +x cashreg

• Права доступа «cashreg» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x).

Перейдите в каталог с ARCUSIP service:

root@deb-7:/home/reg/ARCUS/# cd ipservice/

Добавьте права:

root@deb-7:/home/reg/ARCUS/ ipservice / # chmod -v +x ARCUSip ARCUSip_debian ARCUSip_debian6 ipservice setup.sh setup_debian.sh

- Права доступа «ARCUSip» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x);
- Права доступа «ARCUSip_debian» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x);
- Права доступа «ARCUSip_debian6» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x);
- Права доступа «ipservice» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x);
- Права доступа «setup.sh» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x);
- Права доступа «setup_debian.sh» изменены с 0644 (rw-r--r--) на 0755 (rwxr-xr-x).
 - 5. Для проверки ArcusIPService запустите службу:



root@deb-7:/home/reg/ARCUS/ipservice# ./ ipservice arcus_ip_service.conf

Если служба запустилась (в консоли нет ошибок), проверьте лог-файл /home/reg/ARCUS/ARCUSip.log. В нем должна быль следующая информация:

[12/08/2013 13:44:37]	<pre>[INFO] Configuration file loaded succesfully.</pre>
[12/08/2013 13:44:37]	[INFO] Run arguments:
[12/08/2013 13:44:37]	[0]/home/reg/ARCUS/ipservice/ipservice
[12/08/2013 13:44:37]	[1]/home/reg/ARCUS/ipservice/ARCUS_ip_service.conf
[12/08/2013 13:44:37]	[INFO] Started with PID #1872
[12/08/2013 13:44:37]	[INFO] ARCUSIPService started
[12/08/2013 13:44:37]	[INFO] ARCUSIPService started

2_2_3 Настройка IP Service

Откройте файл ARCUS/ ipservice/ARCUS_ip_service.conf и укажите следующие настройки:

- TERMINAL_PORT=9301;
- ARCUS_PORT=9302;
- LOG_PATH=/home/reg/arcus/arcusip.

2_2_4 Настройка ARCUS 2



Для настройки библиотеки ARCUS для работы с ARCUSIPService необходимо использовать файл библиотеки, выпущенный после апреля 2012 г.

В файле cashreg.ini должны быть указаны следующие параметры:

- PORT=ETH;
- ADDR_IP и PORT_IP IP адрес и номер порта, на котором находится запущенный ARCUSIPService.
 В большинстве случаев достаточно задать правильные параметры в файле ops.ini для вашего типа процессинга.



Подробное описание работы с Arcus2 для Linux находится в соответствующем разделе документа ARCUS2 Руководство Администратора.

2_2_5 Настройка терминала

- Войдите в режим работы с кассой (см. Universal EMV POS, Руководство Администратора).
- Укажите способ подключения ЕТН.
- Введите IP адрес и порт, на котором находится запущенный ARCUSIPService.
- После окончания ввода параметров терминал произведёт попытку подключения к сервису и, если она успешна, отобразит на экране стандартное сообщение «ГОТОВ К РАБОТЕ».
- Если подключиться к кассе не удалось, то терминал попробует произвести подключение повторно.
- Если за 4 попытки подключение не будет установлено, то терминал выведет на главный экран ожидания сообщение «НЕТ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К КАССЕ».



Подробное описание переключения терминала в режим работы с кассой см. ARCUS2 Руководство Администратора.

2_2_6 Проверка работы

Для проверки выполните команду в консоли:

root@deb-7:/home/reg/ARCUS# ./cashreg /o1



В случае успеха терминал получит команду на оплату.



Убедитесь, что используется файл ops.ini под нужный процессинг (OpenWay, Tieto, CompasPlus и тд). Если терминал не откликается на запрос Arcus2 – проверьте работу с другой версией cashreg.

2_2_7 Пример установки службы

При реальной работе на кассе службу необходимо установить в ОС.



Ниже рассмотрен пример с установкой для ОС Debian.

root@deb-7:/home/reg/arcus/ipservice# ./setup.sh

Запустите службу:

root@deb-7:/home/reg/arcus/ipservice# ./arcusip_debian start

Starting Arcus IP Service:.

root@deb-7:/home/reg/arcus/ipservice#

В случае успешного запуска (в консоли нет ошибок), проверьте содержимое лог-файла */home/reg/arcus/arcusip.log:*

[12/08/2013	13:44:37]	[INFO] Configuration file loaded succesfully.
[12/08/2013]	13:44:37]	[INFO] Run arguments:
[12/08/2013	13:44:37]	[0]/home/reg/arcus/ipservice/ipservice
[12/08/2013	13:44:37]	<pre>[1]/home/reg/arcus/ipservice/arcus_ip_service.conf</pre>
[12/08/2013	13:44:37]	[INFO] Started with PID #1872
[12/08/2013	13:44:37]	[INFO] ArcusIPService started



3_ARCUS 2 CAP c HRS



С мая 2016 года функционал HRS включен в стандартный ARCUS 2 САР и задается настройками, см. руководство Администратора ARCUS2.

Программный продукт ARCUS 2 CAP с функцией HRS (Hotel Reservation Service Cash register Application) разработан специально для торгово-сервисных предприятий, специфика работы которых связана с необходимостью проводить платежные операции без предъявления банковской карты.

Комплект библиотек ARCUS 2 HRS CAP реализован в виде DLL файлов и предназначен для использования только в OC семейства Windows.

Библиотека передает на кассу данные карты (номер и срок действия) в зашифрованном виде для его дальнейшего использования при расчетах.

Установка ARCUS 2 CAP с HRS аналогична Arcus 2 CAP.





Для интеграции систем автоматизации торговли на платформе 1С: 8.2 с терминалами Ingenico разработан модуль «Обработка Эквайринга ARCUS2» (далее AC1).

Используя компоненту AC1 Кассовое ПО 1С взаимодействует с ARCUS 2 CAP.



Рис. 15. Схема работы

В комплект поставки входит ряд настроечных файлов для ПО ARCUS2CAP, настраивающий его на работу с 1С.

Подключение и настройка торгового оборудования производится из приложения 1С. Компонента AC1 передается пользователю в исходных кодах и при необходимости может быть адаптирована под требования заказчика специалистами 1С.

В данном документе описана установка и настрой Технологической платформы 8.2.15.294 и выше. В установка и настройка могут отличаться. В следу для следующих редакций: Вариант поставки А: 1С: Управление торговлей ред. 10.3 (10.3.1 1С: Розница ред.1.0. (1.0.15.6) и выше. Вариант поставки Б: 1С: Управление торговлей ред. 11 (11.0.7.1 1С: Розница ред.2.0. (2.0.3.17) и выше; 1С: Управление небольшой фирмой ред.1	йка Модуля АС1 для В зависимости от редакций ПО 1С иющем разделе описана установка 3.2) и выше; 3) и выше; .3. (1.3.2.5) и выше.
---	---



4_1 Принцип работы механизма

Вариант поставки А:

Механизм представляет собой внешнюю обработку обслуживания торгового оборудования, разработанную в соответствии с требованиями фирмы 1С. Версия API 2.0.5.

Механизм не использует никаких внешних компонент стороннего производителя. Только объекты, поставляемые ООО «Инженико». Для связи с PIN Pad используется COM-объект «ArcCom.PCPOSTConnectorObj.1» расположенный в «ArcCom.dll».

В составе пакета поставляются файлы настроек для ARCUS2, которые используются для работы с 1С.

Вариант поставки Б:

Механизм представляет собой внешнюю компоненту, разработанную по стандартам технологии СОМ.



В составе пакета поставляются файлы настроек для ARCUS2, которые используются для работы с 1С и другие файлы.



Вариант поставки А:

- ARKOMES_v1.epf. Обработка AC1;
- ops.ini. Настроечный файл с кодами операций;
- rc_conv.ini. Настроечный файл с положительными кодами ответа эквайринга;
- rc_res.ini. Файл с описанием кодов ошибок эквайринговой системы.

Вариант поставки Б:

- 1С\setup.exe. Файл установки внешней компоненты «1С Connector»;
- Сервис.ерf. Внешняя обработка для 1С: Предприятие 8.2, реализующая в поддерживаемых программах дополнительные функции по работе с эквайрингом, такие как «тест связи», «отмена последней операции», «загрузка параметров»;
- Сервис83.epf внешняя обработка для 1С: Предприятие 8.3;
- ops.ini. Настроечный файл с кодами операций;
- rc_conv.ini. Настроечный файл с положительными кодами ответа эквайринга;
- rc_res.ini. Файл с описанием кодов ошибок эквайринговой системы.

4_3 Порядок установки

4_3_1 Подготовительный этап



Перед установкой модуля AC1 ознакомьтесь с документацией на программное обеспечение Universal EMV POS.

Для установки АС1 выполните следующие действия:

- Переключите терминал в режим работу с кассой, Диалоги на кассе? ДА;
- Настройте на терминале ширину ленты для слип-чеков в соответствии с шириной ленты (в символах) подключенного чекового принтера;
- Подключите терминал к компьютеру через USB или COM-порт, настройте связь с процессинговым центром, установите платежное приложение Universal EMV POS;
- Поместите в каталог INI файлы из комплекта поставки (ops.ini, rc_conv.ini и rc_res.ini);
- Проверьте связь с банком.

Папка установки ПО «Инженико». Каталог «CommandLineTool». Файл «connection_test.bat».

• Отображается сообщение «ГОТОВО»

<u>Для варианта поставки А:</u>

- Запустите программу 1С.
- Подключите к ней чековый принтер в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к чековому принтеру и к программе 1С. (В данной инструкции не описывается.)

Для варианта поставки Б:

• Запустите программу установки ARKOM-1C\Setup.exe. Следуйте указаниям стандартной процедуры.



🐻 Arcom Set Params	_ 🗆 🗡
Arcom dir: C:\Arcus2\	
Slip width: 30	
RUB code 810	
	Caus
	Jave

Рис. 16. Установка параметров

По окончании установки в появившемся окне укажите:

• Output dir – каталог обмена с ARCUS2 (должен быть аналогичен настройкам ARCUS2);

💑 Arcus II Configuration Tool	×
Module Location & Name	
C:VArcus2VDLLVArcCom.dll	
Ini files location	
C:\Arcus2\INI\	
,	
Dialogs.dll location	
C:\Arcus2\DLL\dialogs.dll	
,	
Working directory	
C:\Arcus2\	
Output directory (if file exchange, exchang director,	<u>)</u>
C:\Arcus2\	
<u>د</u>	
Test File Exchange Functional	ity
HW Administration Menu	
SAVE	Exit

Рис. 17. Каталог обмена

- Slip width ширина чека подключенного регистратора в символах;
- RUB Code код валюты «Рубли». 810 или 643 в зависимости от процессинга;
- Запустите программу 1С;
- Подключите к ней чековый принтер в соответствии с инструкциями, прилагаемыми к чековому принтеру и к программе 1С (в данной инструкции не описывается).

4_3_2 Основной этап

Вариант поставки А:

Для установки необходимо выполнить следующие действия:

- 1. Запустите программу 1С, выберите пользователя с административными правами.
- 2. Зайдите в меню Сервис Торговое оборудование Подключение и настройка торгового оборудования.
- 3. Нажмите кнопку «Обработки обслуживания».
- 4. Выберите «открыть обработки обслуживания TO».



🖻 Подключение и настройка торгового оборудования 💶 🛛 🗙				
Подключение и настройка торгового оборудования для компьютера "KIRILL2009"				
🖄 Помощник подключения	Обработки обслуживания 🝷	② Справка		
Сканеры штрихкода	Загрузить все обработки обслуживания из каталога Обновить все обработки обслуживания в справочнике (из каталога)			
Фискальные регист	ТГ Загрузить все обработки обслуживания с сайта	^		
🔦 Терминалы сбора да	Обновить все обработки обслуживания в справочнике (с сайта) а Проверить наличие обновлений обработок обслуживания на сайте			
📶 Дисплеи покупателя	я Выгрузить все обработки обслуживания из справочника			
🧪 Считыватели магнит	п Выгрузить обработки обслуживания вида "Сканер штрихкода"			
Электронные весы	Открыть справочник "Обработки обслуживания ТО" Обновить обработку обслуживания (Не выбрана модель устройства)			

Рис. 18. Подключение и настройка торгового оборудования

5. В появившемся окне нажмите кнопку «добавить».

ľ	🛄 Справочник Обработки обслуживания торгового оборудования 📃 🗆 🗙						
1	Действия 🛛 🕕 🔂 🖉 🔀 📆 🐨 🏹 🔂 Перейти + ②						
		Код	Вид торгового оборудова	Наименование 🚊	Имя файла I 🔨		
	-	0000000	Фискальный регистратор	1С: Фискальный Регистратор "Мебиус"	1CMoebiusFP_v2.epf		
	-	0000000	Сканер штрихкода	1С: Сканер штрихкода	1CScanOPOSScan		
	-	0000000	Считыватель магнитных карт	1С: Считыватель магнитных карт	1CScanOPOSMSR		
	-	0000000	Фискальный регистратор	1С: Фискальный регистратор кассира	1CFPEmulator_v2.epf		
	<				>		

Рис. 19. Добавление оборудования

6. В появившемся окне откройте файл ARKOMES_v1.epf.

💷 Обработка обслуживания ТО: Создание * 🛛 💶 🗙		
Действия 🕶 🔜 💽 Экспорт в файл ②		
Наименование: ИНЖЕНИКО: Эквайринговая система Код:		
Параметры обра	ботки обслуживания	
Обработка:	ARKOMES_v1.epf	
Вид:	Эквайринговая система	
Описание:	Обработка осуществляет обслуживание эквайринговой системы ИНЖЕНИКО, подключаемой при помощи COM-объекта из ArcCom.dll	
Версия АРІ:	2,05	
Версия обработки:	3,09	
ID:	44A5D28C-E45D-4AC2-8A64-98EE769A2488	
Список. моделей	поддерживаемого оборудования	
N Модель то	ргового оборудования	
1 ИНЖЕНИКО: Эквайринговая система		
ОК Записать Закрыть		

Рис. 20. Модели поддерживаемого оборудования

- 7. Нажмите ОК. Согласитесь с предложением программы сохранить вновь созданный элемент.
- 8. Вернитесь в окно «Подключение и настройка торгового оборудования».
- 9. Выберите закладку «Эквайринговые системы».
- 10. Нажмите кнопку «Добавить».



🗄 Подключение и настройка торгового о	борудования	_ 🗆 ×	
Подключение и настройка торгового оборудования для компьютера "KIRILL2009"			
🔊 Помощник подключения Обработки обсл	туживания 🔹	Справка	
🐚 Сканеры штрижкода	😳 🐌 🗶 🖋 Параметры		
Фискальные регистраторы (1/1)	Модель	^	
Терминалы сбора данных	h		
🗾 Дисплеи покупателя			
ሯ Считыватели магнитных карт			
Электронные весы			
💈 Весы с печатью этикеток			
😻 ККМ в режиме Offline			
KKM в режиме Online			
🔞 Эквайринговые системы			
😴 Считыватели RFID меток	<	~	
	Проверить все посключенное оборилование	Закрыть	

Рис. 21. Добавление эквайринговых систем

11. В появившеся строчке нажмите кнопку «Выбрать».

подключение и настроика торгового	ооорудования	- Lul
Подключен	е и настройка торгового обору для компьютера "KIRILL2009"	/дования
Помощных подключения Обработки об	служивания -	(2) Справка
💊 Сканеры штричкода	😔 💫 🗶 🖉 Паранетры	
Фискальные регистраторы (1/1)	Модель	
	×	A
🔦 Термяналы сбора данных		

Рис. 22.Выбрать эквайринговую систему

12. В появившемся списке «торговое оборудование» нажмите кнопку «Создать» и заполните поля в соответствии со списком.

Ш справочник торговое осорудование
Действия 🔻 🚯 🔊 🗶 🕅 🏹 🏹 🐨 🥆 😵 Перейти 🔹 🐥
III Торговое оборудование: ИНЖЕНИКО _ 🗆 🗙
Действия - 🛃 💽 🕞 Перейти - 📀
Наименование ИНЖЕНИКО вод: 00000006
Параметры обслуживания
Обработка обслуживания ИНЖЕНИКО: Эквайринговая система 🔾
Модель:
ОК Записать Закрыть

Рис. 23. Заполнение списка

- 13. Нажмите ОК.
- 14. Выберите из списка созданный элемент.





Рис. 24. Созданное торговое оборудование

15. Нажмите на кнопку «Параметры».

🔄 Настройка пар	аметров	×
Настройка		🕜 Справка
– Драйвер и вер	сия	
Драйвер:	Установлен	Совместимая версия
Версия:	1.0	
Каталог обмена:	C:VArcus2	
Ширина слипа:		36
Код валюты:		810
	h	
		Функции + ОК Отмена

Рис. 25. Параметры

- 16. Укажите обязательные параметры:
- Каталог обмена с эквайринговой системой (аналогичен настройкам ARCUS 2);

💑 Arcus II Configuration Tool	×
Module Location & Name	
C:\Arcus2\DLL\ArcCom.dll	
Ini files location	
C:\Arcus2\INI\	
C:\Arcus2\DLL\dialogs.dll	
Working directory	
C. MICUSZ 1	
Output directory (if file exchange, exchang director)	<u>/) </u>
C. MICUSZ (
Test File Exchange Functional	ity I
	-
HW Administration Menu	
SAVE	Exit

Рис. 26. Каталог обмена

- Ширина слипа (аналогична настройкам терминала) должна совпадать с количеством символов в строке того принтера, на котором будут печататься слип-чеки;
- Код валюты «Рубли» может различаться в зависисмости от процессинга, чаще всего 810 или 643.



17. Нажмите «ОК».

- 18. Нажмите кнопку «Параметры».
- 19. Нажмите кнопку «Функции» «Тест связи». Должно появиться окно с надписью «Готово».

Модуль АС1 подключен. С ним можно работать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к программе 1С. Раздел по работе с банковскими картами (в данной инструкции не описывается).

Вариант поставки Б:

Для установки модуля АС1 выполните следующие действия:

- 1. Запустите программу 1С, выберите пользователя с административными правами.
- 2. Зайдите в меню Администрирование подключаемое оборудование.
- 3. Выберите «Эквайринговые терминалы».

Подключение и настройка оборудования для РМ "Борисов (администратор);			
Управление рабочими местами -			
🗌 Все типы оборудования	🔂 Создать 📄 🖉 📓 Настроить		
💊 ОСканеры штрихкода	Наименование	Обработчик драйвера	
Фискальные регистраторы			
Терминалы сбора данных			
Дисплеи покупателя			
Считыватели магнитных карт			
Электронные весы			
Эквайринговые терминалы			
🗌 Все рабочие места			
🗌 Группировать по рабочему месту			

Рис. 27. Эквайринговые терминалы

4. Нажмите кнопку «Создать».

🤨 Подключаемое обој	рудов (1С:Предприятие)	😭 📰 🛐 M M+ M- 🗆 🗙		
Подключаемое оборудование (создание) *				
Записать и закрыл	гь	Все действия 👻 ②		
Не использовать устройство				
Тип оборудования:	Эквайринговые терминал	ы		
Обработчик драйвера:	СБ РФ: Эквайринговые т	ерминалы 🔽		
Модель устройства:		▼		
Рабочее место:	Борисов (администратор)	; Борисов Федор Михайлович(<mark> Q</mark>		
Наименование:	(СБРФ: Эквайринговые т	ерминалы' на Борисов (администра)		



- 5. В графе «Обработчик драйвера» укажите «СБ РФ: Эквайринговые терминалы».
- 6. Все остальные поля оставьте заполненными по умолчанию.
- 7. Нажмите «Записать и закрыть».



8. Если программа спросит «Установить драйвер?» ответьте «НЕТ».



Появление такого окна означает, что один из пунктов предварительного этапа не выполнен или выполнен неверно.

🤨 ЭТ "СБ РФ: Эквайрингов (1С:Предприятие) 🔹 🔉
ЭТ "СБ РФ: Эквайринговые тер
Записать и закрыть
Драйвер и версия
Драйвер: Установлен
Версия: Не определена
Модель устройства
Модель: СБ РФ: Эквайринговый терминал 🛄
Параметры устройства
Ширина слип-чека: 32 сим
Код символа частичного отреза: 22

Рис. 29. Параметры

- 9. В появившемся окне укажите параметры:
- Ширина слип-чека в символах
- Код символа отреза чека (почти всегда =22).
 - 10. Нажмите «Записать и закрыть».
 - 11. Зарегистрируйте внешнюю обработку поддержки дополнительных функций эквайринга. Для этого зайдите в меню: Администрирование дополнительные отчеты и обработки:



Рис. 30. Дополнительные отчеты и обработки

- 12. Нажмите кнопку «Создать».
- 13. Выберите файл «СервисАрком.epf» из комплекта поставки механизма.



		oopono
очее место текущего сеанса Ус	тановить расширени	🤒 Разделы командного интерфейса (1С:Предприятие) 🗙
араметров учета 9д	аление помеченных	
	гоматическое извлеч	Разделы командного интерфеиса
дополнительная обработка	(создание) (тс.пр	🗹 Раздел "Администрирование"
Дополнительная об	бработка (ф	
, Записать и заклыть 🗏	Загризить фай	Разделы, в которых будет располагаться команды обра
	carpjonne tant	
🚆 Группа:		
Наименование: Сервис АРКОМ		
Публикация: Используется		
Указать разделы командного	интерфейса	
Быстрый доступ к команде	- Казать расписание	UN OTMENA
Команда	Быстрый доступ	🕗 Расписание
Сервисные функции эквайрин	га 15 пользователе	й 📃 Не применимо - команда испол

Рис. 31. Разделы командного интерфейса

- 14. В появившемся окне укажите параметры:
- Публикация: «Используется».
- Укажите разделы командного интерфейса: поставьте галочку напротив «Администрирование».
- Быстрый доступ: добавьте пользователей программы. Как минимум себя.
- Нажмите «Записать и закрыть».
- Запустите зарегистрированную обработку. Меню Администрирование раздел «Сервис» «Глобальные дополнительные обработки»:

🤨 Дополнительные обработки (Раздел "Админи	стрирование") - Демонстрационная база /Магазин (1С:Предприятие)	×
Дополнительные обработки (F	Раздел "Администрирование")	
Сервисные функции эквайринга АРКОМ		
Настроить список моих обработок		1
	Выполнить Отмена	

Рис. 32. Дополнительные обработки

- 15. Выберите «Сервисные функции эквайринга АРКОМ».
- 16. Нажмите «Выполнить».



🤒 🎅 🚖 C 🏤 🗟 🔳 🛅 M M+ M- 👡 🗕 🗆 🗙			
Сервис арком			
Все действия 👻 ②			
Эквайринговый терминал:			
_ Действия			
Загрузка параметров			
Отмена последней операции			
Тест связи			

Рис. 33. Сервисные функции

17. В появившемся окне нажмите «Тест связи».

Если все правильно подключено, появится сообщение «ГОТОВО».

Если все произошло именно так, то эквайринг подключен. С ним можно работать в соответствии с инструкцией, прилагаемой к программе 1С. Раздел по работе с банковскими картами (в данной инструкции не описывается).

4_4 Возможные особенности и ошибки

4_4_1 Проблемы при подключении

Если после завершения основного этапа установки вместо сообщения «Готово» на экране появилось сообщение об ошибке, причины могут быть следующие:

Для вариантов поставки А и Б:

Модуль АС1 не установлен или установлен не верно – не зарегистрировано в системном реестре. Выполните следующее:

- Находясь в каталоге установки ARSUS2 перейдите в каталог «DLL»;
- Выполните команду regsvr32 ArcCom.dll;
- Должно появиться сообщение об успешной регистрации.

<u>Для варианта поставки Б:</u>

ПО ARKOM-1C Connector не установлено или установлено неверно:

• Находясь в папке установки «ARKOM-1C Connector» выполните команду:

regsvr32 SBRFCOMObject.dll

• Проанализируйте ошибку, если она появится.

Иногда для работы компоненты может не хватать прав пользователя Windows или обновлений операционной системы.

4_4_2 В 1С не реализованы сервисные функции

В программах 1С штатно не реализованы две важные сервисные функции «загрузка параметров» и «отмена последней транзакции».

Для варианта поставки А:

Эти функции разработчики механизма реализовали в форме параметров.

- 1. Сервис торговое оборудование подключение и настройка торгового оборудования, закладка «Эквайринговые системы».
- 2. Выберите «ИНЖЕНИКО».



- 3. Нажмите «Параметры».
- 4. Нажмите «Функции».

Для варианта поставки Б:

Эти функции разработчики механизма реализовали в дополнительной обработке.

- 1. Меню Администрирование раздел «Сервис» «Глобальные дополнительные обработки»:
- 2. «Сервисные функции эквайринга АРКОМ»

Далее настройки функций для обоих вариантов поставки одинаковые:

Загрузка параметров загружает в PIN Pad параметры процессингового центра. Отмена последней операции отменяет последнюю покупку, сделанную по карте.



Происходит отмена только факта оплаты в банке. Деньги возвращаются на карту клиента. Документ продажи в 1С, если он существует, не отменяется.

При успешном выполнении операции будут распечатаны слип-чеки.

4_4_3 Ожидание

Если на экране зеленое окно и идет время, значит эквайринговая система ждет нажатия кнопки Enter от пользователя:

• Если Enter не будет нажат до истечения времени, система вернет ошибку «нет кода ответа». Это штатное функционирование системы.

4_4_4 Аварийная отмена покупки

Только для варианта поставки Б:

В программах 1С две различные операции **«аварийная отмена покупки»** и **«возврат покупки»** в некоторых случаях реализуются через один и тот же метод драйвера, что не позволяет дифференцировать их без дополнительного взаимодействия с пользователем:



Это касается чека на возврат в 1С: Управлении небольшой фирмой ред.1.3

В таком случае, при выполнении операции на экран будет выведен дополнительный диалог:



Рис. 34. Выбор режима

Пользователю необходимо выбрать, какую именно операцию он хочет провести, руководствуясь возникшей ситуацией.



Приложение. Информация о документе

Список таблиц

1	Таблица 1. Хронология изменений	4
/	Таблица 2. Условные обозначения	6
/	Таблица 3. Глоссарий	7
/	Таблица 4. Аббревиатуры	9
/	Таблица 5. Переменные в Cashreg.ini (Windows)Ошибка! Закладка не определена	t.
/	Таблица 6. Переменные в Cashreg.ini (DOS)Ошибка! Закладка не определена	ı.

Список рисунков

Рис. 1. Схема работы ARCUS 2 CAP	. 11
Рис. 2. Выбор языка	. 12
Рис. 3. Начало установки	. 13
Рис. 4. Обновление / Полная установка	. 13
Рис. 5. Завершение обновления	. 13
Рис. 6. Выбор каталога установки	. 14
Рис. 7. Выбор протокола сервера авторизации	. 14
Рис. 8. Выбор дополнительных компонент	. 15
Рис. 9. Выбор размещения ярлыков	. 15
Рис. 10. Установка	. 16
Рис. 11. Регистрация ArcCom.dll	. 16
Рис. 12. Завершение установки	. 16
Рис. 13. Утилита ARCUS II Configuration Tool	. 17
Рис. 14. Меню настроек	. 20
Рис. 15. Схема работы	. 27
Рис. 16. Установка параметров	. 29
Рис. 17. Каталог обмена	. 29
Рис. 18. Подключение и настройка торгового оборудования	. 30
Рис. 19. Добавление оборудования	. 30
Рис. 20. Модели поддерживаемого оборудования	. 31
Рис. 21. Добавление эквайринговых систем	. 32
Рис. 22.Выбрать эквайринговую систему	. 32
Рис. 23. Заполнение списка	. 32
Рис. 24. Созданное торговое оборудование	. 33
Рис. 25. Параметры	. 33
Рис. 26. Каталог обмена	. 33
Рис. 27. Эквайринговые терминалы	. 34
Рис. 28. Новый терминал	. 34
Рис. 29. Параметры	. 35
Рис. 30. Дополнительные отчеты и обработки	. 35
Рис. 31. Разделы командного интерфейса	. 36
Рис. 32. Дополнительные обработки	. 36
Рис. 33. Сервисные функции	. 37
Рис. 34. Выбор режима	. 38

