


Руководство по настройке драйвера Youjie 4600 I

1. Подключите сканер к ПК с помощью USB кабеля и просканируйте ниже приведенный штрих код. Затем отключите кабель от устройства.



TERMID130.

2. Скопируйте папку с драйвером “YJ USB Serial Driver-2012-11-12-version-r1.3” на локальный диск.
3. Запустите “Install_x64.bat” или “Install_x86.bat” для начала установки драйвера.
4. После завершения процесса установки драйвера, подключите сканер к ПК с помощью USB кабеля.
5. Для ОС Win7 установка устройства будет произведена автоматически. По окончании установки будет показано окно с сообщением.



6. Для ОС WinXP, после подключения устройства, появятся два окна. Выберите “Нет, не сейчас” и нажмите “Далее”. Затем выберите “Установить программное обеспечение автоматически” и нажмите “Далее”. Выполните указанные действия дважды, чтобы установить два устройства (одно для USB, одно для COM).

