

Настройка работы принтера рулонной печати Posiflex Aura-6900 через USB интерфейс.

PP-6900 изначально идет с завода с одинаковой настройкой DIP переключателей, согласно которой основным интерфейсом считается последовательный COM-порт, даже в тех вариациях модели, в которых он отсутствует. Поэтому для включения USB порта необходимо выполнить следующие действия:

Шаг 1. Перед проведением работ, убедитесь что устройство отключено от сети. Освободите USB порт от кабеля. На нижней стороне принтера открутите винт, удерживающий металлическую крышку DIP-переключателей, и снимите крышку:



Откручиваем крышку на дне устройства

Шаг 2. Найдите DIP-переключатель под номером 6 и переведите его в положение ON, остальные переключатели нужно оставить без изменения:



Переключаем DIP-6 в режим ON

ООО «Формула Торговли АТ»
ИНН: 6165106708 КПП: 616501001
Почтовый адрес: 344033, г. Ростов-на-Дону, а/я 5214
Телефон / факс: (863) 242-16-16



Шаг 3. Закройте крышку и закрутите винт;

Шаг 4. Включите устройство и подключите его по USB кабелю к рабочей станции. Устройство готово к работе.